

R314 – Otáčkoměr bezkontaktní CF5135C-Z s Hallovým snímačem

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Bezkontaktní otáčkoměr pracující s hallovým snímačem

Specifikace:

Otáčky: 2,5–99999ot/min $\pm 0,05\%$
Vzdálenost od rotujícího tělesa: 5–50mm
Automatická volba rozsahu s 0,05% přesností
Bezkontaktní měření
Maximální zobrazená hodnota
Rozlišení: 0,1RPM
Napájení: 9V 6F22 (nejsou součástí balení)
Rozměry: 131×70×30mm

1ks magnetu součástí balení.

Návod:

Zapojte otáčkoměr a snímač dle schématu níže, magnet přilepte na rotující část a snímač umístěte do vzdálenosti 5-50mm od magnetu.



Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.