

Návod k obsluze

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V417A Magnetická stavebnice pro závodní dráhu, 129dílků

Technické parametry

- Věk: 3+
- Materiál: plast, kov, magnetické prvky
- Napájení: lithiová baterie 3,7 V / 120 mAh

1. JAK ZAČÍT 1. Začněte jednoduše

Pokud stavíte poprvé, doporučuje se začít jednoduchou kruhovou nebo rovnou dráhou. Nejprve se seznamte se základními tvary a spojováním jednotlivých dílů.

2. Zapojte fantazii

Po zvládnutí základů můžete vytvářet různé konstrukce:

- vysoké 3D dráhy
- dlouhé zatáčkové tratě
- smyčky a prudké zatáčky
- horské dráhy

3. Testování dráhy

Po sestavení položte vláček/autíčko na trať a sledujte, zda jede plynule.

Pokud nejede správně:

- upravte sklon dráhy
- zkontrolujte spoje
- přidejte podpěry

4. Stavějte znovu

Dráhu lze kdykoliv rozebrat a postavit novou.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

- Dekorační díly se zasouvají do otvorů po stranách dráhy.
- Samolepky nalepte na přední část dekorací.
- Spodní část houpačky musí být otočena po směru jízdy, jinak může vláček spadnout.
- Obsah balení se může mírně lišit podle konkrétní verze výrobku.

NABÍJENÍ

- Postup:
 1. Přepněte vypínač do polohy OFF.
 2. Připojte USB Type-C kabel.
 3. Během nabíjení svítí LED kontrolka.

△ Pokud je přepínač v poloze ON, nabíjení nebude fungovat.

OVLÁDÁNÍ

1. Přepněte vypínač do polohy ON.
2. Položte vláček na kolejnice.
3. Vláček se začne pohybovat po dráze.

Funkce jízdy

- jízda nahoru i dolů
- boční i obrácená jízda
- magnetické držení 360°

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- Uchovávejte na suchém a chladném místě.
- Chraňte před vlhkostí a vysokou teplotou.
- Nepokládejte do vody.
- Nevystavujte ohni.
- Nevystavujte silným nárazům.

ČIŠTĚNÍ

- Čistěte měkkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem.
- Nepoužívejte drátěnky ani tvrdé kartáče.
- Nepoužívejte alkohol ani aceton.

- Po čištění osušte měkkým hadříkem.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- Vlášek se nenabíjí

Možné příčiny:

- vypínač je v poloze ON
- špatně připojený USB kabel

Řešení:

- přepněte na OFF
- znovu připojte kabel

Vlášek nejede

Možné příčiny:

- vybitá baterie
- vypínač není zapnutý

Řešení:

- nabijte baterii
- přepněte na ON
- Vlášek padá z dráhy

Možné příčiny:

- špatně spojené kolejnice
- rozdílná výška tratě

Řešení:

- pevně spojte díly
- upravte dráhu

Dráha se deformuje

Příčina:

- příliš těžká konstrukce

Řešení:

- použijte podpěry

UPOZORNĚNÍ

1. Výrobek není vhodný pro děti do 3 let.
2. Obsahuje malé části — nebezpečí spolknutí.
3. Obsahuje magnety.
4. Spolknutí magnetů může způsobit vážné zranění.
5. V případě spolknutí ihned vyhledejte lékaře.
6. Dítě musí být pod dohledem dospělé osoby.
7. Poškozený výrobek nepoužívejte.
8. Výrobek nerozebírejte ani neupravujte.

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Výrobce: KIK Sp. z o.o. Sp. k., Polsko
Vyrobeno v Číně