

## D300A - Univerzální dálkový ovládač 7 v 1

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Popis:

Nahrazuje poškozené nebo ztracené originální ovládače. Vhodný pro většinu značek. Podporuje až 7 zařízení: TV, DVD, SAT, VCR, AUX, Kabel, DVB-T. Automatické vyhledávání kódu.



### Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

### Před zahájením programování

- Univerzální dálkový ovládač směřujte na ovládané zařízení, aby došlo k spojení.
- Ujistěte se, že nic neblokuje signálu přijímače do ovládaného zařízení.
- Tlačítka označené jmény zařízení (TV, VCR, SAT, DVD, CABLE-TV?, AUX), které slouží k výběru zařízení, které chcete ovládat.
- Některé funkce mohou být označeny trochu jinak na dálkovém ovládacím, než na originálním dálkovém ovládacím.
- Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovládacím, protože by mohlo dojít k poškození, na které se nevztahuje záruka.
- Vždy vyměňujte obě baterie současně, nemíchejte staré a nové baterie. Používejte baterie stejného typu.
- Po výměně baterie se může stát, že budete muset dálkový ovládač naprogramovat znovu.

Předtím, než začnete dálkové ovládacím používat, vložte dvě nové baterie AA!

### Použití: Programování dálkového ovládacím

V seznamu kódů zjistíte, jaké kódy jsou určeny pro daný typ a značku přístroje, který chcete ovládat.

1. Stiskněte a podržte tlačítko SET a současně stiskněte tlačítko zařízení, které chcete ovládat (např. TV, VCR, atd.) s LED světly. Pak obě tlačítka uvolněte.

2. S použitím číselných tlačítek zadejte čtyřmístný kód, který naleznete v příloženém seznamu kódů.

3 Stiskněte a uvolněte tlačítko POWER

4. Zkontrolujte, zda všechna tlačítka, jako CH + CH-1, 2, POWER, atd. fungují správně. Pokud je přístroj vypnutý - zapněte pomocí dálkového ovládání, a pak zkontrolovat funkčnost zbývajících tlačítek. Pokud zařízení nereaguje na některé nebo všechny příkazy odeslané pomocí dálkového ovladače, vraťte se do bodu. 1, a znovu zadejte jiný čtyřmístný kód, který naleznete v seznamu kódů. Projděte si další kódy, a to až do dosažení nejlepších výsledků.

5. Stiskněte a uvolněte tlačítko zařízení, které chcete ovládat, aby se programovací režim ukončil.

Stejně postupujte u všech zařízení.

#### **Poznámka:**

- Snažíme se, abychom vytvořili kódy pro univerzální ovládač od různých modelů a značek přístrojů, ale nemůžeme zaručit, že naše univerzální dálkový ovládač bude fungovat pro každé zařízení. Může se také stát, že bude ovládač zpracovávat pouze některé vlastnosti přístroje. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, zadejte další kódy ze seznamu, jak je popsáno níže, nebo použít automatické vyhledávání kódu.

- Některé zařízení používají pouze číselné tlačítka nebo CH + / - .

- Při vkládání kódů nepřesahujte 10 sekund mezi po sobě jdoucími následnými tlačítky.

#### Rychlé automatické hledání kódy

Pokud stále nemůžete najít správný kód, nebo pokud nemůžete najít značku a kód v seznamu, použijte tuto funkci.

1. Zapněte přístroj, který chcete ovládat (spustit do stavu normálního provozu). Jestli originální dálkový nefunguje - Zapněte ho ručně.

2 Na dálkové ovládání podržte tlačítko SET a zároveň stiskněte tlačítko zařízení, které chcete ovládat (např. TV, VCR, atd.) až do doby rozsvícení LED. Pak obě tlačítka uvolněte.

3 Stiskněte a uvolněte tlačítko SET. LED dioda začne blikat (to znamená, že jste v režimu vyhledávání).

4 Stiskněte tlačítko POWER a držte ho až do doby, kdy se přístroj vypne. Vzhledem k obrovskému množství kódů ve vzdálené seznamu, může vyhledávání trvat delší dobu.

5. Zapněte zařízení znovu, ale bez použití tlačítka POWER na dálkovém ovladači (např. rukou, na originálním dálkovém ovladači nebo na některých zařízeních to může být provedeno pomocí číselných tlačítek nebo CH + / -. Když zapnete přístroj, zkontrolujte správnost funkce různých tlačítek na dálkovém ovladači kromě tlačítek, zvolte zařízení a SET a POWER.

6. Pokud různá tlačítka fungují správně, stiskněte a uvolněte tlačítko vybrat zařízení, které chcete ovládat. Tímto způsobem můžete nastavit i ostatní zařízení.

7. Pokud všechny nebo některá tlačítka nefungují správně, můžete pokračovat v hledání znova, až do dosažení nejlepších výsledků. Pokud jste již opustili automatický režim vyhledávání (LED dioda neblíká), pak byste se měli vrátit ke kroku 1.

#### **Poznámka:**

- Některé z přístrojů reagují se zpožděním na síle signálu, který může vést k přeskočení správného kódu při vyhledávání. Můžete se vrátit na vynechané kódy změnou směru "BECK". Výchozí směr "vpřed". Chcete-li změnit směr, měli byste stisknout tlačítko SET (pouze v případě, že jste neopustili vyhledávací režim). Opětovným stisknutím tlačítka SET se přehodí směr znovu. Díky tomu můžete snadno změnit směr v případě potřeby. Když se dostanete na správné pořadí hledání můžete pokračovat v hledání stisknutím tlačítka POWER.

- Pokud chcete pokračovat v hledání "dopředu" a které jste předtím změnili směr hledání pomocí tlačítka SET, nezapomeňte změnit opět na správné hledání směru.
- Nečekejte více než 30 sekund mezi stisknutím následujících tlačítek.
- Pokud během programování přestane reagovat na vaše příkazy může to znamenat, že jste udělali chybu v postupu zadávání kódu. V takovém případě byste měli počkat 30 sekund bez stisknutí jakéhokoliv tlačítka na dálkovém ovladači, pak se opustí programovací režim a můžete spustit proces od začátku.

Pouze pro pokročilé uživatele: Rozsahy kódů věnovaných konkrétním typu zařízení (užitečné v režimu automatické hledání).

Device	TV	VCR	SAT/CABLE	DVD/AUX/DVB-T
Codes number	392	119	276	248
Codes range	0000-0268 0700-0746 1000-1075	0269-0370 0750-0766	0371-0523 0800-0889 2000-2032	0524-0692 3000-3078

### Kontrola kódu

Můžete použít tuto volbu pro kontrolu čtyř číselného kódu pro každé zařízení. Postupujte podle pokynů:

1. Stiskněte tlačítko na zařízení, které chcete zkontrolovat, například TV.
2. Stiskněte a podržte tlačítko SET a současně stiskněte numerické tlačítko 1 a poté obě tlačítka uvolněte.
3. Dávejte pozor na to, kolikrát LED dioda bliká - počet bliknutí jako první číslo kódu. Pokud tě dioda neblíká to znamená číslo 0.
4. Opakujte celý krok s ostatními tlačítky 2, 3 a 4 přečíst celý kód.

### Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.