D300B - Univerzální dálkový ovládač Air Mouse



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Toto univerzální, infračervené dálkové ovládání, které může ovládat většinu klimatizací k dispozici na trhu. Ovládač má vestavěnou LED obrazovku a může také fungovat jako baterka. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Podporuje 8 zařízení, TV, DVB-T, DVD, SAT, audio, video, domácí kino, zesilovač. Umožňuje ovládat kurzor na obrazovce. Počítačová klávesnice, myš a Gamepad v jednom. Pracuje se zařízením vybaveným USB portem: SMART TV, TV box, PC, notebook, apod.

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.

• Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití: Instalace:

- Vložte USB přijímač do USB portu přístroje, který chcete ovládat. (systém se automaticky nainstaluje, časově cca 20 sec.)

- Správné připojení je indikováno, LED indikátor 1 (vlevo). Pokud indikátor svítí, znamená to, že umožňují používání klávesnice nebo myši.

- Žádné spojení je indikováno přes ukazatel LED 2 (vpravo), který bude pomalu blikat. Připojení musí být stanovena s přijímačem v souladu s těmito pokyny.

Navázání odborného spojení:

- Držte stisknuté tlačítko ESC + G po dobu 4 sekund na klávesnici RC-03, indikátor LED 1 začne rychle blikat zatímco LED 2 začne blikat pomalu. Když se ovládač připojí, Indikátor připojení LED 2 svítí nepřetržitě, dokud indikátor LED 1 začne pomalu blikat. Když připojíte dva indikátory zhasnou. (Vzhledem k tomu, indikátor připojení LED 2 bude blikat až do vstupu stavu klidu, a potom ukončí sloučení).

- Teď stiskněte tlačítko panáčka, uprostřed ovládače, poté je přístroj připraven použít režim myši.

LED1 indikátor: světlo spouštěče

svítí - znamená, že pilot pracuje správně a indikuje připojení k frekvenci 2,4 GHz

LED2 indikátor: indikuje vybitou baterii / není připojen k přijímači

A: Jestli vysílač a přijímač není připojen indikátor bude blikat LED2 pomalu

B: Když je napětí menší než 3,4 V, LED2 bliká rychle ukazuje vybitou baterii, měli byste okamžitě vyměnit baterie.

Práce v režimu klávesnice:

Dispozice klávesnice je téměř totožná se standardním uspořádání klávesnice (včetně nejdůležitějších čísel, písmen a klávesových zkratek).

F4 – Internet Explorer

F5 – Outlook

F6 – Media Player

F7 – Otevření předchozí skladby

F8 - Play / Pause

F9 – Otevření následující skladby

F10 – MUTE

F11 – Hlasitost +

F12 – Hlasitost -

Pro používání multimediální kláves je třeba stisknout klávesu SHIFT a zvolené tlačítko F.. .

Režim myši: ON/OFF

Režim 1: Držte stále tlačítko panáčka a bude zapnut režim myši. Ovládání pomocí gest. Uvolněte k zablokování kurzoru.

Režim 2: Stiskněte tlačítko panáčka jednou, pak je povolen režim myši. Ovládání pomocí gest. Poté zmáčkněte tlačítko panáčka dvakrát a režim myši se vypne.

Režim 3: Stiskněte tlačítko panáčka dvakrát rychle a režim myši se zapne. Poté zmáčkněte tlačítko jednou a režim myši se vypne.

Změna směru ovládání:

Myš má dva režimy řízení: vertikální a horizontální. Ve vertikálním režimu myši je směr stejný jako identifikace směru

a

V horizontálním režimu je směr myši směr klávesnice písmen. (Hlavní použitý i klávesnice, myši, mixování). V rámci těchto dvou režimů stisknutím CTRL a ←- klávesy pro procházení, přepínání LED bliká jednou úspěšně.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.