

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V063 Ruční šlehač bezdrátový

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

Materiál: ocel / plast
3 rychlostní stupně
Univerzální
Rozměry: 20 cm x 4,5 cm
Napájení: baterie
Nabíjení přes USB kabel
Nabíjecí napětí: 5V/1A
Doba nabíjení: cca 3 hodiny
Maximální výkon: 13 W
Lze nastavit v úhlu 90 stupňů

Nabíjení:

Když se nabíjí, stále bliká. Při plném nabití svítí kontrolky.

Pokyny pro mytí a ochranu:

1. Před čištěním se ujistěte, že stroj vypnutý. Umyjte hlavu šlehačí metly pod teplo vodou nebo ji ponořte do mycího prostředku. Znovu omyjte a poté vysušte na vzduchu.
2. Nenamáčejte část s elektronikou.
3. Uchovávejte jej v prostředí pod 60°C a na suchém místě, jinak se zkrátí jeho životnost.

Záležitosti vyžadující pozornost:

1. Neodstraňujte násilně míchací hlavu, když je produkt používán.
2. Tento výrobek je vhodný pouze pro jemně promíchané tekuté přísady, jako jsou vaječné bílky (maximálně 8 bílků najednou). Pokud efekt nízkého rychlosti není dobrý, můžete zvolit vyšší rychlostní stupeň, abyste splnili požadavky na použití.
3. Míchání lepkavé směsi(jako je tuk a mouka) způsobí poškození míchací tyče. Nemíchejte lepkavou směs a nepoužívejte produkt déle než 6 minut.

Návod:

1. Nabijte šlehač a poprvé vyčistěte příslušenství.
2. Vložte jídlo, které chcete míchat do vyčištěné nádoby.
3. Před vložením příslušenství se ujistěte, že je výrobek v klidu a že indikátor provozu nesvítí.
4. Vložte míchací tyč do hlavního otvoru motoru, uslyšíte, že je na místě nainstalováno „cvaknutí“.
5. Použijte metodu, klikněte pro zavření a poté stiskněte. Vložte jej do třetího a zatlačte.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Pokud máte v domácnosti tvrdou vodu, je třeba každý měsíc používat odvápňovač.

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.