

### V187C - Bluetooth lokátor iTag, klíčenka BLOW, černá

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



#### Popis:

Bluetooth lokátor iTag je moderní produkt, který funguje díky technologii Bluetooth 4.0. Dokáže dohledat předměty připojené k lokátoru pomocí aplikace, která je zdarma ke stažení v App store nebo v Obchodě Google Play.

#### Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

#### Použití:

##### **Zapnutí / vypnutí zařízení:**

Stiskněte tlačítko na těle zařízení po dobu delší než 3 sekundy, jakmile bude zařízení zapnuto uslyšíte pípnutí. Pro vypnutí stiskněte tlačítko na dobu delší než 5 sekund, potvrzení bude oznámeno pípnutím.

##### **Lokátor:**

Na zařízení s nainstalovanou aplikací zapněte Bluetooth, poté otevřete aplikaci iSearching a přejděte na možnost „Device“. Zobrazí se vám dostupný lokátor, který připojte. Kliknutím na možnost Alarm spustíte zvukovou výstrahu na lokátoru, pokud je v dosahu. Lokátor bude pípat, dokud jeho hledání nevypnete v aplikaci. Lokátor má možnost automaticky spouštět alarm ve chvíli, kdy se odpojí od Bluetooth. Upozornění se zobrazí také na mobilu, kde je nainstalována aplikace. Tuto možnost nastavíte v možnostech zařízení („Settings“)

##### **Baterie:**

Při výměně baterií dbejte na správnou polaritu. Lokátor podporuje baterie CR 2032.

##### **Fotoaparát:**

Zařízení lze použít jako spoušť kamery na telefonu. V aplikaci klikněte na funkci „camera“ a zaměřte požadovaný objekt. Zmáčknutí tlačítka na lokátoru pak funguje jako spoušť.

### Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.