

Návod k obsluze

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V046 Dětský tunelový stan housenka



1. Otevřete balení a vyjměte tunel z balení.



2. Rozepněte přezky a rozložte tunel.



3. Připevněte hlavu a ocas



4. Zapněte přezky a vložte do obalu.

Obsah sady:

1 × samostavný tunel/stan ve tvaru housenky

1 x hlava housenky

1 x housenčí ocas

1 × kulaté úložné pouzdro

Uživatelská příručka

Fóliové balení

Technické parametry:

Materiál: polyester

Barva: vícebarevná

Věk: 3+

Délka stanu: 174 cm

Průměr stanu: 45 cm

Průměr hlavy a ocasu: 45 cm

Délka nohavice: 27 cm

Délka antény: 25 cm

Rozměry obalu s obalem: 49 cm x 49 cm x 4 cm

Upozornění:

1. Produkt je určen pro děti od 3 let.
2. Během zábavy by dítě mělo být pod neustálým dozorem dospělé osoby.
3. Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů tepla a otevřeného ohně, mohlo by dojít k trvalému poškození výrobku.
4. Výrobek by měl být skladován na suchém místě, protože při vlhkosti a vody může vést ke vzniku plísní a poškození výrobku.
5. Před každým použitím zkontrolujte stav výrobku. Pokud zjistíte jakékoli nesrovnalosti, přestaňte výrobek používat.
6. Neopravujte ani neupravujte výrobek sami.
7. Po vyjmutí výrobku z obalu je třeba všechny předměty, které nejsou součástí výrobku, umístit do vhodných nádob na odpad. Plastové sáčky, stahovací pásky a kousky pásky mohou představovat riziko udušení.
8. Poškozený výrobek musí být zlikvidován v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpady.
9. Návod k použití a obal obsahují důležité informace, proto si jej ponechejte.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.