

# Návod k obsluze

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V246B,C Odrážedlo Trike Fix se zvonkem

## Technické parametry

- Věk dítěte: 2+
- Maximální nosnost: 30 kg

## MONTÁŽ

1. Namontujte plastový díl na přední vidlici.  
Širší strana plastového dílu musí směřovat dolů.

2. Připevněte přední vidlici k rámu.

3. Vložte plastové díly a upevněte je k přední části odrážedla.

4. Namontujte plastovou krytku na horní část přední vidlice.

5. Vložte řídítka svisle do pohodlné výšky.

6. Nasadte červený šroub do drážky v řídítkách.  
Utáhněte červenou křídlovou matici, aby byla řídítka pevně uchycena.

7. Namontujte krytky řídítek na oba konce a správně je usadte.

8. Odstraňte matice a podložky z osy kola.

9. Protáhněte osu kolem.  
Namontujte pouzdro a upevňovací díl, ale neutahujte je příliš silně, aby se kolo mohlo volně otáčet.

10. Namontujte přední kolo do přední vidlice.

11. Namontujte podložky po obou stranách a zahákněte je do otvorů v přední vidlici.

12. Utáhněte protiskluzové matice po obou stranách.  
Protiskluzová část musí směřovat dovnitř.

13. Namontujte zadní kolo stejným způsobem jako přední kolo.

14. Zahákněte otvory háčky po obou stranách a utáhněte protiskluzové šrouby.

15. Namontujte rychloupínací šroub sedátka.

16. Vložte sedátko svisle do požadované výšky.

17. Utáhněte rychloupínák sedátka.  
Ujistěte se, že je pevně dotažený.

18. Montáž odrážedla je dokončena.

### UPOZORNĚNÍ

1. Výrobek je určen pro děti od 2 let.
2. Maximální nosnost je 30 kg.
3. Dítě musí být během používání vždy pod dohledem dospělé osoby.
4. Nepoužívejte výrobek na svazích, nerovném povrchu ani na veřejných komunikacích.
5. Výrobek skladujte na suchém místě.
6. Chraňte výrobek před teplem a otevřeným ohněm.
7. Před každým použitím zkontrolujte stav výrobku.
8. Výrobek sami neopravujte ani neupravujte.
9. Montáž musí provádět dospělá osoba.
10. Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí — hrozí nebezpečí udušení.
11. Návod a obal si uschovejte pro budoucí použití.

### ČIŠTĚNÍ

- Výrobek čistěte měkkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem.
- Nepoužívejte drátěnky ani hrubé houbičky.
- Nepoužívejte alkohol ani aceton.
- Chraňte výrobek před dlouhodobým slunečním zářením.
- Po umytí výrobek osušte měkkým hadříkem nebo papírovou utěrkou.
- Nesužte výrobek u zdrojů tepla.

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Výrobce: KIK Sp. z o.o. Sp. k., Polsko  
Vyrobeno v Číně