

Návod k obsluze

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V420, C Sensorická podložka Montessori puzzle pro masáž chodidel

Výhody produktu:

Pomáhá učit se o světě – barevné puzzle z měkkého materiálu podporují interakci a hru

Rozvíjí hmat a rovnováhu - konvexní detaily s hmatatelnými tvary a texturami významně ovlivňují sensorické a motorické dovednosti a podporují tak vývoj dítěte.

Má preventivní účinek a podporuje léčbu - podložka s výstupky bude mít pozitivní vliv na vaše držení těla a minimalizuje riziko onemocnění nohou.

Sada obsahuje:

8 sensorických podložek – 6 různých textur

2 uživatelské manuály

Technické parametry:

Věk: 3+

Barvy: modrá, tyrkysová, žlutá, zelená, růžová, fialová

Materiál: polyuretan

Počet prvků: 8

Rozměry jednoho čtverce: 24,2 x 24,2 cm

Rozměry složené podložky (rozložení 2 x 4): 47,7 x 94,2 cm

Tloušťka rohože: 0,2 cm

Výška výstupků: 0,8 cm

Celková výška rohože s cvočky: 1 cm

Produkt balený ve fóliovém obalu o rozměrech: 7,7 x 25 x 25 cm

Čištění: Výrobek by měl být otírán měkkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem, např. prostředkem na mytí nádobí.

Výrobek nedrhněte abrazivní stranou houbičky ani nepoužívejte kartáče nebo drátěnky, mohlo by dojít k trvalému poškození povrchu.

Výrobek nečistěte alkoholy, mohly by způsobit lokální změnu barvy.

Výrobek nečistěte acetonem, mohl by způsobit vážné poškození.

Výrobek nevystavujte nadměrnému slunečnímu záření, mohlo by dojít ke změně barvy.

Po umytí výrobek osušte papírovou utěrkou nebo měkkým hadříkem.

Výrobek nesušte v blízkosti zdrojů tepla, mohlo by dojít k jeho deformaci.

Upozornění:

1. Tento výrobek je určen pro děti starší tří let.
2. Děti by měly být během hry pod neustálým dohledem dospělé osoby.
3. Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů tepla a otevřeného ohně, protože by mohly způsobit trvalé poškození.
4. Před každým použitím výrobek zkontrolujte. Pokud zjistíte jakékoli nesrovnalosti, přestaňte jej používat.
5. Nepokoušejte se výrobek sami opravovat ani upravovat.
6. Po vyjmutí výrobku z obalu by měly být všechny součásti, které s výrobkem nepatří, zlikvidovány do vhodných nádob na odpad. Plastové sáčky, stahovací pásky a kousky pásky mohou představovat nebezpečí udušení.
7. Poškozený výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpady.
8. Tento návod a obal obsahují důležité informace a měly by být uschovány pro případ budoucích pochybností.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.