

Návod k obsluze

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V024P Hra- chyt' příšerky

- Dětská postřehová hra
- Český návod k použití

Úvod

Pozor, děti! Všude kolem číhají příšerky! Staňte se lovci, soustředte se a najděte hledanou příšerku. Její obrázek se zobrazí na přístroji. Dávejte ale pozor, aby vám ji někdo nechytil dřív!

Obsah balení

1 přístroj s příšerkami, 4 chytací tlapky, 27 karet s příšerkami a návod k použití.

Cíl hry

Co nejrychleji najít kartu s příšerkou, která se právě zobrazuje na přístroji. Vyhrává hráč, který jako první chytí předem dohodnutý počet příšerek.

Příprava hry

Umístěte přístroj na dobře viditelné místo, aby na něj všichni hráči viděli. Karty s příšerkami rozložte obrázky nahoru. Každý hráč si vezme jednu chytací tlapku. Před začátkem hry se dohodněte, kolik příšerek je potřeba chytit k vítězství, například pět.

Průběh hry

Jeden z hráčů stiskne tlačítko na přístroji. Přístroj náhodně vybere a zobrazí příšerku. Všichni hráči co nejrychleji hledají kartu se stejným obrázkem. Kdo ji spatří, rychle na ni přitiskne přísavku své chytací tlapky.

Kontrola výsledku

Zkontrolujte, zda hráč chytil správnou kartu. Pokud ano, podrží ji před sebou obrázkem nahoru a získá jeden bod. Stává se vítězem kola. Pokud karta zobrazuje jinou příšerku, vraťte ji na stůl a pokračujte v hledání. Po chycení správné příšerky začíná další kolo.

Důležité pravidlo: bez schovávání

Chycené příšerky si hráči pokládají před sebe obrázkem nahoru, aby je ostatní viděli. Pokud přístroj znovu zobrazí příšerku, kterou už některý hráč chytil, je nutné ji chytit znovu, i když už ji má někdo před sebou.

Technické parametry

Materiál: Plast

Doporučený věk: Od 3 let

Počet hráčů: 2–4

Rozměry přístroje: 14,5 × 18,5 × 4,5 cm

Rozměry karty: 8,7 × 5,7 cm

Délka chytací tlapky: 31,5 cm

Rozměry balení 29,5 × 24,5 × 5 cm

Bezpečnostní upozornění

1. Výrobek je určen pro děti starší 3 let.
2. Dítě musí být při hře pod stálým dohledem dospělé osoby.
3. Uchovávejte výrobek mimo zdroje tepla a otevřený oheň; mohlo by dojít k jeho trvalému poškození.
4. Před každým použitím zkontrolujte stav výrobku. Pokud zjistíte jakékoli poškození či závadu, přestaňte jej používat.
5. Výrobek sami neopravujte ani neupravujte.
6. Po vybalení odstraňte a správně zlikvidujte všechny části obalu, které nejsou součástí výrobku. Plastové sáčky, stahovací pásy a kousky lepicí pásy mohou představovat riziko udušení.
7. Poškozený výrobek zlikvidujte v souladu s místními pravidly nakládání s odpady.
8. Návod a obal obsahují důležité informace. Uchovejte je pro případ pozdější potřeby.

Výrobce a původ KIK Sp. z o.o. Sp. k., Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok, Polsko. Kontakt: kik.zakupy@ikonka.eu | <https://www.ikonka.eu/gpsr.html> Vyrobeno v Číně.
Poznámka: Překlad vychází z dodaného polského návodu.