

Návod k obsluze

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V050C Vibrační masážní podložka s dál. ovládáním

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Počet masážních bodů: 16
- Napájení: síť 230 V

Poznámky k použití:

- Neinstalujte ani nepoužívejte masážní přístroj v koupelně ani na jiných vlhkých či mokřích místech, protože takové prostředí může zkrátit životnost masážního mechanismu.
- Zajistěte, aby masážní přístroj nebyl vystaven přímému slunečnímu záření ani umístěn v blízkosti radiátorů či jiných zdrojů tepla.
- Nepoužívejte výrobek na dřevěných površích, protože by je zip mohl poškrábat.

Systém popruhů:

Masážní podložka má unikátní systém popruhů, který umožňuje její připevnění k většině postelí. Umístěte polštář na sedák a bezpečně upevněte elastické popruhy kolem zadní části postele. Masážní přístroj zůstane na místě.

Pro použití doma nebo v kanceláři:

Zapojte napájecí adaptér do zásuvky 230 V AC a poté do vstupního konektoru na boku podložky. Připevněte masážní podložku. Připevněte popruhy podložky k posteli a užijte si relaxační masáž.

Identifikace součástí:

- <ON/OFF> – tlačítko napájení: zapíná a vypíná masážní přístroj.
- <HEAT> – tlačítko vyhřívání: zapíná a vypíná vyhřívání bederní oblasti.
- <INTENSITY> – tlačítko intenzity: upravuje sílu masáže; 4 úrovně intenzity na výběr.
- <MODE F1–F5> – tlačítko režimu: přepíná mezi 5 masážními režimy: pulzní / poklepávání / válčení / hnětení / automatický. Automatický režim automaticky mění masážní režimy.
- <NECK / ZADA / LUMBAR / NOHY> – výběr masážní oblasti: umožňuje přizpůsobit masáž zapnutím nebo vypnutím masáže pro konkrétní oblasti: krk, záda, bederní oblast a nohy.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Před čištěním odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte jej vychladnout. Čistěte pouze měkkou, mírně vlhkou houbou. Nikdy nedovolte, aby spotřebič navlhl.
2. Neponořujte spotřebič do žádných tekutin k čištění.
3. Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, kartáče, benzín, petrolej, leštidlo na sklo nebo nábytek ani ředidla barev.
4. K čištění vnějšího povrchu masážního přístroje nepoužívejte chemické ani abrazivní čisticí prostředky, mohly by poškodit materiál.

5. Masážní přístroj je určen pouze pro domácí použití.
6. Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než ke kterým je určen.
7. Nepoužívejte spotřebič s prodlužovacím kabelem ani časovačem.
8. Nepoužívejte masážní přístroj, pokud nefunguje správně nebo je jakkoli poškozen; v takovém případě nechte spotřebič zkontrolovat kvalifikovanou osobou.
9. Máte-li jakékoli obavy o své zdraví nebo jste-li nemocní, poraďte se před použitím tohoto výrobku s lékařem.
10. Doporučuje se, aby se osoby s kardiostimulátorem před použitím tohoto výrobku poradily s lékařem.
11. Nikdy nezakrývejte zařízení, když je v provozu.
12. Nepoužívejte výrobek déle než 30 minut v kuse.
13. Nikdy nepoužívejte výrobek na oteklé nebo zanícené oblasti kůže.
14. Tento výrobek je neprofesionální zařízení, určené pouze k relaxační masáži.
15. Nepoužívejte výrobek jako náhradu lékařské péče.
16. Nepoužívejte výrobek před spaním, protože masážní přístroj má stimulační účinek a může oddálit usínání.
17. Nepoužívejte výrobek v posteli.
18. Nepoužívejte výrobek ve složeném stavu.

VAROVÁNÍ

1. Vždy odpojte přístroj od zdroje napájení, pokud jej nepoužíváte, a před čištěním.
2. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody ani ve vlhkém či mokré prostředí.
3. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit kvalifikovaná osoba.
4. Před použitím se ujistěte, že zdroj napájení a výrobek jsou kompatibilní s dostupným zdrojem napájení.
5. Tento přístroj není určen k používání malými dětmi bez řádného dozoru.
6. Tento přístroj není hračka; uchovávejte mimo dosah dětí.
7. Před čištěním, servisem, údržbou nebo přemísťováním přístroje odpojte zdroj napájení ze zásuvky.
8. Do masážního přístroje nevkládejte žádné předměty, mohlo by dojít k poškození vnitřních součástí.
9. Ujistěte se, že napájecí kabel není zamotaný ani zkroucený.
10. Tento přístroj neobsahuje žádné součásti určené k samoobsluze. Nepokoušejte se přístroj opravovat, rozebírat ani upravovat.
11. Tato příručka obsahuje důležité informace, proto si ji uschovejte pro budoucí použití.