

W112 – Sněhová vločka LED, sestavená STAVEBNICE

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Svítící a stmívatelná sněhová vločka určená k zavěšení do okna za napájecí kabel USB. Ovládaná je dotekem na dotekovou plošku na plošném spoji z rubové strany. Podržetím kontaktu se vločka dá stmívat, krátkým dotykem zapnout a vypnout.

Součástí stavebnice je **osázený** tištěný spoj, vymezovací podložka, kryt z plexiskla a plastové spojovací šroubky. Jejich dotažení provádějte s citem, aby se nestrhnul závit.

Specifikace:

Napájení: +5V prostřednictvím USB-C konektoru (kabel a napájecí adaptér nejsou součástí stavebnice)

Spotřeba proudu: 0,4A

Rozměry: 67x84x7mm

Návod:

Nejdříve je potřeba odstranit z plexiskla ochranný obal. Osvědčilo se mi plexisklo s ochrannou fólií (ne celý osazený plošný spoj!) na pár minut ponořit do vlažné vody a pak šel ochranný obal dobře odstranit. Po pečlivém usušení plexiskla položíme tenčí plexisklo s kulatým středním otvorem na horní část osazeného plošného spoje nejdelší plochou stranou vločky ke konektoru USB-C, na které se nachází senzorové tlačítko ve varu vločky a protáhneme jedním (libovolným) otvorem pro šrouby první plastový šroub. Následně otočíme plošný spoj (přidržíme šroub) a přiložíme hrubší plexisklo ze strany USB-C konektoru nejdelší plochou stranou vločky ke konektoru USB-C a vložíme matku do otvoru a šroub jemně dotáhneme, aby se neprotácel. Stejným způsobem osadíme zbývající šrouby a matky. Poté připojíme napájení prostřednictvím běžně dostupného napájecího adaptéru o napětí 5V a minimálním proudu 0,5A do USB-C konektoru (nejsou součástí stavebnice) a vyzkoušíme funkce. Po doteku na senzorové tlačítko ve tvaru vločky se vločka zapíná a vypíná. Po rozsvícení vločky je možné podržením stejného tlačítka jas vločky stmívat nebo zesilovat.

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

