BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Zařízení UPS nemá konstrukci, která by uživateli umožňovala provádět opravy nebo výměny svépomocí. Neotevírejte kryt sami.
- Zařízení UPS je napájeno 12V, uzavřenou, bezúdržbovou olověnou baterií vyrobenou technologií AGM.
- Pokud zařízení připojíte k nebipolární, třížilové, uzemněné zásuvce, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- V případě poruchy vypněte toto zařízení stisknutím tlačítka napájení a poté jej odpojte od elektrické sítě a odpojte všechna zařízení připojená k UPS.
- Zařízení není chráněno proti vlhkosti. Nepoužívejte jej ve vlhkých místnostech. Neumisťujte jej do blízkosti nádob se zdroji kapalin a vlhkosti.
- Zařízení je vhodné pro práci v pokojových podmínkách.
- Zařízení nezapojujte do vlastní elektrické zásuvky. Nezapojujte síťovou zástrčku do výstupní zásuvky zařízení.
- UPS má vnitřní ochranné prvky a stabilizátory a omezený výkon. Proto nepřipojujte žádná další zařízení na ochranu proti přepětí, prodlužovací kabely ani rozvaděče napájení.
- UPS není vhodná pro napájení zařízení mimo kategorii IT zařízení. Nelze ji používat k napájení zdravotnických přístrojů nebo domácích spotřebičů (varné konvice, vysavače, mikrovlnné trouby).
- Abyste zabránili přehřátí, nezakrývejte jednotku, neblokujte přístup vzduchu, nevystavujte ji slunečnímu záření ani ji neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo topná tělesa.
- Před čištěním odpojte přístroj od zdroje napájení. K čištění zařízení nepoužívejte tekuté čisticí prostředky.Nevhazujte baterii do ohně, protože může explodovat.
- Vestavěnou baterii nerozebírejte. Elektrolyt je nebezpečný pro oči a pokožku.
- Abyste zabránili zkratu nebo úrazu elektrickým proudem, dodržujte bezpečnostní pravidla:
  - Při manipulaci s baterií odstraňte ručně všechny kovové části (kroužky, hodinky).
  - Používejte pouze nářadí s izolovanými rukojeťmi;
  - Používejte izolační rukavice;
  - Nepokládejte kovové nástroje na pouzdro baterie v blízkosti svorek;
  - Před odpojením baterie vypněte UPS a odpojte zástrčku od elektrické zásuvky;
- Opravy a výměnu baterie smí provádět pouze vyškolení technici v autorizovaných servisních střediscích.
- Výměna by měla být provedena za baterii stejného typu a parametrů.
- Během výměny nesmí okolní teplota překročit 40 °C.
- Při instalaci zařízení dbejte na to, aby unikající proud nepřekročil 3,5 mA.

Po skončení životnosti nevyhazujte kabel do běžného domovního odpadu. Pro správné zpracování, využití a recyklaci odevzdejte tento výrobek na určeném sběrném místě.

POPIS VÝROBKU

Linkový interaktivní zdroj UPS řady Micropower je navržen speciálně pro práci s osobními počítači. Díky své nízké hmotnosti a kompaktním rozměrům je ideálním řešením v kanceláři nebo doma, když je pracovní prostor velmi omezený. UPS využívá technologie Line Interactive a AVR, které chrání vaše zařízení a umožňují provoz v širokém rozsahu vstupních napětí. Klíčové vlastnosti zařízení UPS Micropower:

- Pokročilé řídicí jednotky zajišťují vysokou rychlost spínání a bezpečnost provozu;
- Díky technologii AVR jsou vaše zařízení až o 15 % odolnější vůči kolísání síťového napětí;
- Funkce Green Power pro úsporu energie;
- Funkce studeného startu;
- Automatické spínání po obnovení napájení;
- Kompaktní rozměry, nízká hmotnost;
- Ochrana proti přetížení.

ZÁKLADNÍ FUNKCE ZELENÉ BUŇKY UPS

1. Zařízení

Po vyjmutí z obalu se ujistěte, že na krytu zařízení není patrné žádné poškození při přepravě. Pokud si všimnete jakéhokoli poškození, zařízení nepřipojujte a kontaktujte prodejce.

2. Nabíjení

Zařízení opouští výrobní závod s plně nabitými bateriemi. Vzhledem k samovybíjení však může být nutné jej po obdržení nabít. Zapněte zařízení a připojte jej k elektrické síti. Pro úplné nabití nechte UPS přibližně 6 hodin bez zátěže.

3. Umístění

Zařízení by mělo být používáno v kontrolovaných podmínkách, aby bylo zajištěno dostatečné proudění vzduchu. Dbejte na to, abyste se vyhnuli:

- velkým znečišťujícím látkám (prach, písek atd.),
- vlhkosti,
- zdrojům koroze,
- vysoké teplotě.

Současně byste měli pamatovat na to, že UPS je mimo dosah počítačových monitorů, aby nedocházelo k rušení.

4. Připojení

Napájecí zdroj Micropower připojte do dvoupólové zásuvky se zemnicím kolíkem. Poté můžete k výstupním konektorům připojit počítač a další zařízení. POZOR! Nepřipojujte zařízení pomocí prodlužovacích kabelů nebo rozvodů.

5. Uvedení do provozu

Zařízení uvedete do provozu stisknutím tlačítka napájení v přední části krytu. Pro vypnutí napájení stiskněte tlačítko znovu.

6. Spuštění za studena

Pro vynucení provozu na bateriový zdroj stiskněte tlačítko POWER.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

SYMPTOMY	MOŽNÉ PŘÍČINY	NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ
Kontrolka LED se nerozsvítí.	Vybitá baterie.	Nabíjejte baterii alespoň 8 hodin.
	Vadná baterie.	Vyměňte baterii za novou stejného typu.
	Tlačítko napájení není stisknuté.	Znovu stiskněte tlačítko napájení.
Zařízení vydává při připojení k elektrické síti nepřetržitý zvukový signál. Velmi krátká doba výpadku při provozu na baterie.	Zařízení je přetížené.	Zkontrolujte zatížení zařízení a porovnejte je s technickou specifikací. Odpojte některá zařízení.
	Baterie je vybitá.	Nabíjejte baterii alespoň 8 hodin.
	Baterie je poškozená.	Vyměňte baterii za novou stejného typu.
I přes dostupnost napájení se zařízení přepne na provoz na baterie.	Napájecí zástrčka je odpojena.	Zkontrolujte a opravte připojení napájecí zástrčky.

POPIS INDIKÁTORŮ A ZÁSUVEK

Přední panel (Viz obrázek 1) :

1. Tlačítko napájení.
2. LCD displej.

LCD displej (Viz obrázek 2) :

1. Vstupní napětí
2. Výstupní napětí
3. Síťové napájení (pokud UPS pracuje v režimu AVR, indikátor bliká)
4. Napájení z baterie
5. Úroveň napájení baterie
6. Upozornění na slabou baterii
7. Úroveň zatížení
8. Upozornění na přetížení (symbol bliká)
9. Symbol poruchy (rozsvítí se při zkratu, přetížení, přebití)

Zadní panel (Viz obrázek 3) :

1. Vstupní zásuvka síťového zdroje
2. Výstupní zásuvka 230 V
3. Zásuvky RJ11 a USB (volitelné)
4. Zásuvky RS232 a USB (volitelné)
5. Zásuvka RJ45 (volitelná)
6. Tlačítko RESET přeruší připojení

POZNÁMKA: Před použitím modifikovaného sinusového UPS si ověřte jeho kompatibilitu s vaším zařízením. Některá zařízení, včetně stolních počítačů s výkonnými síťovými zdroji, jsou vybavena aktivní korekcí účiníku (APFC), která není kompatibilní s modifikovanými sinusovými zařízeními. Použití nekompatibilního zařízení způsobí nesprávnou funkci UPS a v krajním případě může dojít k poškození UPS a zařízení k němu připojeného. Chcete-li ověřit kompatibilitu vašeho zařízení se UPS, podívejte se do jejich technické dokumentace nebo nás kontaktujte. Společnost CSG S.A. se sídlem v Krakově (ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Krakov, Polsko) nenese odpovědnost za použití UPS s nekompatibilním zařízeními.

POUŽITÍ APLIKACE GC UPS PRO STOLNÍ POČÍTAČE

Aplikace GC UPS desktop umožňuje kontrolovat a ovládat UPS z počítače. Aplikace je k dispozici pro operační systémy Windows 10, 11 a Linux.

Upozornění: V případě, že se jedná o počítačovou aplikaci, která se nachází v blízkosti UPS, je možné ji použít pro připojení k internetu: Před instalací software se ujistěte, že nemáte nainstalovaný jiný program pro UPS, protože může způsobit nefunkčnost aplikace.

- Chcete-li software nainstalovat, stáhněte si instalační balíček a postupujte podle pokynů v něm uvedených;
- Po instalaci softwaru se program automaticky zapne. Připojte UPS k počítači prostřednictvím USB a počkejte, až program rozpozná vaše zařízení. Na ovládacím panelu se zobrazí vaše zařízení a schéma připojení UPS;
- Chcete-li otestovat UPS, vyberte ve svislém rohu možnost "Test UPS".

Upozornění: V případě, že je UPS v provozu, je třeba ji použít jako zdroj napájení: Po připojení UPS k počítači počkejte alespoň 10 s, než zařízení otestujete. Pokud je UPS odpojena od externího zdroje napájení, nelze ji otestovat. Pokud dojde k chybě testu, restartujte UPS a zkuste to znovu. Při testování neodpojujte UPS od počítače.

- Chcete-li zkontrolovat výsledky testu, stav baterie a další informace, přejděte na kartu "Statistics" (Statistiky).

Nastavení systému UPS

- Vypněte zvuk kliknutím na ikonu reproduktoru ve svislém rohu. Po vypnutí UPS se nastavení obnoví na výchozí hodnoty.

Nastavení vzdáleného připojení

- Chcete-li UPS připojit k místní síti, povolte funkci "share server". Nastavte heslo pro připojení a kliknutím na zelený odkaz serveru přejděte do prohlížeče. Zadejte dříve nastavené heslo a informace o hostiteli. Hostitel je stejný jako adresa serveru.

- UPS můžete propojit se svou e-mailovou schránkou, abyste mohli dostávat oznámení o kritických chybách aplikace UPS. Chcete-li propojit UPS se svým e-mailovým účtem, přejděte na kartu "e-mail notifications" a vyplňte prázdná políčka. Můžete také nastavit, aby oznámení přicházela z UPS na vámi zvolenou stránku.

Plánování práce

- Tato část umožňuje konfigurovat UPS, nastavovat akce související s UPS a plánovat budoucí práci s UPS. Vaše nastavení se zobrazí v tabulce na pravé straně. Chcete-li nastavit cyklickou operaci, vstupte do rozšířeného zobrazení, nastavte datum a čas akce, vyberte frekvenci opakování a délku dané operace a stiskněte tlačítko "ok".

Chcete-li aplikaci ukončit, přejděte na hlavní panel a vyberte ikonu aplikace, poté klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte možnost "zavřít program".

Tento výrobek je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) a jejími změnami.



Symbol WEEE znamená, že podle místních zákonů a předpisů by váš výrobek a jeho baterie měly být likvidovány odděleně od domovního odpadu. Po skončení životnosti tohoto výrobku jej odevzdejte na sběrném místě určeném místními úřady k bezpečné likvidaci nebo recyklaci. Oddělený sběr a recyklace vašeho výrobku, jeho elektrického příslušenství a baterie pomůže šetřit přírodní zdroje, chránit lidské zdraví a pomáhat životnímu prostředí.

VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. SPOLEČNOST CSG S.A., se sídlem v Krakově (ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, Poland), dále jen Ručitel, zaručuje správný a bezporuchový provoz výrobku po celou záruční dobu.
2. Záruční doba trvá 24 měsíců a počítá se od data dodání produktu Kupujícímu.
3. Územní rozsah ochranné záruky se vztahuje na území Evropské unie, zemí Evropského hospodářského prostoru, Spojené království, Ruska, Ukrajiny, Turecka a Albánie.
4. Záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva Kupujícího vyplývající z ustanovení záruce za vady prodaného zboží.
5. Chcete-li využít záruční právo, kontaktujte prodejce na e-mailové adrese: support@greencell.global. Proces vyřizování reklamace urychlí vyplněný reklamační formulář dostupný na: greencell.global.
6. Ručitel bude kupujícího informovat o způsobu vyřízení reklamace (tj. buď jejího uznání nebo odmítnutí) do 14 dnů od obdržení výrobku. Pokud Ručitel uzná reklamace za opodstatněnou, bude vada výrobku Garantem odstraněna nebo bude vadný výrobek vyměněn za výrobek bez vad do 14 dnů ode dne, kdy bude Kupující informován o oprávněnosti reklamace. O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje Ručitel, s přihlédnutím k žádosti Kupujícího podané ve formuláři reklamace. Pokud odstranění závad/y z důvodu obtížnosti odstranění vyžaduje velké úsilí nebo další činnost, může být tato lhůta prodloužena a Ručitel vynaloží veškeré úsilí, aby ji co nejdříve odstranil.
7. Pokud je reklamační žádost opodstatněná, Ručitel pokryje náklady spojené s doručením vadného výrobku do služby Ručitele a náklady spojené s doručením opraveného nebo vyměněného výrobku Kupujícímu.
8. Odpovědnost Ručitele se vztahuje pouze na vady vztahující se na výrobek.
9. Týká se to především: baterie, akumulátorů a výrobků obsahujících baterie: Baterie podléhají přirozenému opotřebení. Reklamace může být uplatněna, pokud dojde ke snížení kapacity baterie pod 80 % nominální hodnoty.
10. Záruka se na nevztahuje na výrobek:
    - u kterého došlo k manipulaci se záruční pečetí;
    - u kterého došlo k poškození, způsobené vnějšími faktory (poškození způsobené bleskem, přepětí v síti NN a napájecí síti, při zaplavení, požáru, úmyslném mechanickém a tepelném poškození atd.);
    - u kterého došlo k poškození při nesprávným nebo nekonzistentním použitím;
    - s nekompatibilními zařízeními;
    - u kterého došlo k poškození nesprávným připojením jiných periferních zařízení;
    - který nese stopy neoprávněných oprav a vlastních změn konstrukčních úprav.

SPECIFIKACE

MODEL	Power Proof								
KAPACITA				600 VA	800 VA	1000 VA	1500 VA	2000 VA	
VSTUP	Napětí			110 VAC/120 VAC| 220 VAC/230 VAC/240 VAC					
	Rozsah napětí			81–145 VAC / 162–290 VAC					
VÝSTUP	Regulace napětí (provoz s baterií)			+/- 10%					
	Frekvence			50 Hz / 60 Hz					
	Řízení frekvence baterie			+/-1 Hz					
	Výstupní průběh			onda sinusoidale modificata					
BATERIE	Typ baterie			12 V / 7 Ah		12 V / 9 Ah	12 V / 7 Ah	12 V / 9 Ah	
	Doba nabíjení			6–8 hodin do 90 % po úplném vybití					
DOBA PŘENOSU	Standardní			2–6 ms					
ZVUKOVÉ UPOZORNĚNÍ	Pracovní režim baterie			zvukové upozornění každých 10 sekund					
	Vybitá baterie			zvukové upozornění každou 1 sekundu					
	Přetížení			zvukové upozornění každých 0,5 sekundy					
	Chyba			nepřetržité zvukové upozornění					
OCHRANA	Plná ochrana			proti přetížení, přebíjení a hlubokému vybití					
ROZMĚRY (mm)		298 x 101 x 142 mm		353 x 149.3 x 162 mm			380 x 158 x 198 mm		
HMOTNOST NETTO (kg)		4.35	4.7	7.8	10.1		10.5		
PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ	Teplota			0–40 °C					
	Hladina hluku			nižší než 55 dB					

SK // POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom Zariadenie UPS nemá konštrukciu, ktorá by umožňovala používateľovi vykonávať opravy alebo výmenu svojpomocne. Neotvárajte kryt sami.
- Zariadenie UPS je napájané 12 V, uzavretým, bezúdržbovým oloveným akumulátorom vyrobeným technológiou AGM.
- Ak zariadenie pripojíte k nebipolárnej, trojžilovej, uzemnenej zásuvke, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- V prípade poruchy vypnite toto zariadenie stlačením tlačidla napájania a potom ho odpojte od elektrickej siete a odpojte všetky zariadenia pripojené k UPS.
- Zariadenie nie je chránené proti vlhkosti. Nepoužívajte ho vo vlhkých miestnostiach. Neumiestňujte ho do blízkosti nádob so zdrojmi kvapalín a vlhkosti.
- Zariadenie je vhodné na prácu v izbových podmienkach.
- Zariadenie nezapájajte do vlastnej elektrickej zásuvky. Nezapájajte sieťovú zástrčku do výstupnej zásuvky zariadenia.
- UPS má vnútorné ochranné prvky a stabilizátory a obmedzený výkon. Preto nepripájajte žiadne ďalšie zariadenia na ochranu pred prepätím, predlžovacie káble ani rozvádzače napájania.
- UPS nie je vhodný na napájanie zariadení mimo kategórie IT zariadení. Nemôže sa používať na napájanie zdravotníckych zariadení alebo domácich spotrebičov (rýchlovarné kanvice, vysávače, mikrovlnné rúry).
- Aby ste zabránili prehriatiu, nezakrývajte jednotku, nebráňte prístupu vzduchu, nevystavujte ju slnečnému žiareniu ani ju neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory alebo ohrievače.
- Pred čistením odpojte zariadenie od zdroja napájania. Na čistenie zariadenia nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky.
- Batériu nevhadzujte do ohňa, pretože môže vybuchnúť.
- Zabudovanú batériu nerozoberajte. Elektrolyt je nebezpečný pre oči a pokožku.
- Aby ste zabránili skratu alebo úrazu elektrickým prúdom, dodržiavajte bezpečnostné pravidlá:
    - Pri manipulácii s batériou odstráňte všetky kovové časti (krúžky, hodinky) rukou;

- Používajte len náradie s izolovanými rukoväťami;
- Používajte izolačné rukavice;
- Neumiestňujte kovové nástroje na puzdro batérie v blízkosti svoriek;
- Pred odpojením batérie vypnite UPS a odpojte sieťovú zástrčku z elektrickej zásuvky.

• Opravy a výmenu batérie smú vykonávať len vyškolení technici v autorizovaných servisných strediskách.
• Výmena by sa mala uskutočniť za batériu rovnakého typu a parametrov.
• Počas výmeny nesmie teplota okolia prekročiť 40 °C.
• Pri inštalácii zariadenia dbajte na to, aby únikový prúd nepresiahol 3,5 mA.

Po skončení životnosti nevyhadzujte kábel do bežného domového odpadu. Pre správne spracovanie, zhodnotenie a recykláciu odovzdajte tento výrobok na určené zberné miesto.

POPIS VÝROBKU

Linkový interaktívny zdroj UPS radu Micropower je navrhnutý špeciálne na prácu s osobnými počítačmi. Vďaka nízkej hmotnosti a kompaktným rozmerom je ideálnym riešením v kancelárii alebo doma, keď je pracovný priestor veľmi obmedzený. UPS využíva technológie Line Interactive a AVR, ktoré chránia vaše zariadenia a umožňujú prevádzku v širokom rozsahu vstupných napätí. Kľúčové vlastnosti zariadení UPS Micropower:

• Pokročilé regulátory zabezpečujú vysokú rýchlosť spínania a bezpečnosť prevádzky;
• Vďaka technológii AVR sú vaše zariadenia až o 15 % odolnejšie voči výkyvom sieťového napätia;
• Funkcia Green Power na úsporu energie;
• Funkcia studeného štartu;
• Automatické spínanie po obnovení dodávky elektrickej energie;
• Kompaktné rozmery, nízka hmotnosť;
• Ochrana proti preťaženiu.

ZÁKLADNÉ FUNKCIE ZELENEJ BUNKY

1. Zariadenie

Po vybratí z obalu sa uistite, že na puzdre zariadenia nie je viditeľné žiadne poškodenie pri preprave. Ak spozorujete akékoľvek poškodenie, zariadenie nepripájajte a kontaktujte predajcu.

2. Nabíjanie

Zariadenie opúšťa výrobný závod s plne nabitými batériami. Z dôvodu samovybíjania však môže byť potrebné ho po prevzatí nabiť. Zapnite zariadenie a pripojte ho k elektrickej sieti. Nechajte UPS približne 6 hodín bez záťaže, aby sa úplne nabila.

3. Umiestnenie

Zariadenie by sa malo používať v kontrolovaných podmienkach, aby sa zabezpečilo dostatočné prúdenie vzduchu. Dbajte na to, aby ste sa vyhli:

- veľkým znečisťujúcim látkam (prach, piesok atď.),
- vlhkosti,
- zdrojom korózie,
- vysokej teplote.

Zároveň by ste mali pamätať na to, aby sa UPS nachádzala mimo monitorov počítačov, aby nedochádzalo k rušeniu.

4. Pripojenie

Napájací zdroj Micropower pripojte k dvojpólovej zásuvke so zemniacim kolíkom. Potom môžete pripojiť počítač a iné zariadenia k výstupným konektorom. POZOR! Zariadenia nepripájajte prostredníctvom predlžovacích káblov alebo rozvádzačov.

5. Uvedenie do prevádzky

Ak chcete zariadenie uviesť do prevádzky, stlačte tlačidlo napájania v prednej časti krytu. Ak chcete vypnúť napájanie, opätovne stlačte tlačidlo.

6. Spustenie za studena

Ak chcete vynútiť prevádzku na napájanie z batérie, stlačte tlačidlo POWER.

TROUBLESHOOTING

SYMPTÓMY	MOŽNÉ PRÍČINY	NAVRHOVANÉ RIEŠENIE
LED dióda sa nerozsvieti.	Slabá batéria.	Batériu nabíjajte aspoň 8 hodín.
	Chybná batéria.	Vymeňte batériu za novú rovnakého typu.
	Tlačidlo napájania nie je stlačené.	Opätovne stlačte tlačidlo napájania.
Zariadenie vydáva počas pripojenia k elektrickej sieti nepretržitý zvukový signál. Veľmi krátky čas výpadku počas prevádzky na batérie.	Zariadenie je preťažené.	Skontrolujte zaťaženie zariadenia a porovnajte ho s technickou špecifikáciou. Odpojte niektoré zariadenia.
	Batéria je vybitá.	Batériu nabíjajte aspoň 8 hodín.
	Batéria je poškodená.	Vymeňte batériu za novú rovnakého typu.
Napriek dostupnosti napájania sa zariadenie prepne na batériovú prevádzku.	Napájacia zástrčka je odpojená.	Skontrolujte a opravte pripojenie napájacej zástrčky.

POPIS INDIKÁTOROV A ZÁSUVIEK

Predný panel (Pozri obrázok 1) :

1. Tlačidlo napájania.
2. LCD displej.

LCD displej (Pozri obrázok 2) :

1. Vstupné napätie
2. Výstupné napätie
3. Sieťové napájanie (keď UPS pracuje v režime AVR, indikátor bliká)
4. Napájanie z batérie
5. Úroveň napájania batérie
6. Upozornenie na slabú batériu
7. Úroveň zaťaženia
8. Upozornenie na preťaženie (symbol bliká)
9. Symbol poruchy (rozsvieti sa pri skratu, preťažení, prebití)

Zadný panel (Pozri obrázok 3) :

1. Vstupná zásuvka sieťového napájania
2. Výstupná zásuvka 230 V
3. Zásuvky RJ11 a USB (voliteľné)
4. Zásuvky RS232 a USB (voliteľné)
5. Zásuvka RJ45 (voliteľná)
6. Tlačidlo RESET preruší pripojenie

POZNÁMKA: Pred použitím napájacieho zdroja UPS s upravenou sínusoidou, skontrolujte jeho kompatibilitu s Vaším zariadením. Niektoré zariadenia, vrátane stolných počítačov s výkonnými AC adaptérmi, majú APFC (Active Powexr Factor Correction), ktorá nie je kompatibilná so zariadeniami s modifikovanou sínusoidou. Použitie nekompatibilného zariadenia bude mať za následok nesprávnu funkciu UPS a v extrémnych prípadoch môže viesť k poškodeniu UPS naň napojených zariadení. Na overenie kompatibility Vášho zariadenia s napájacím zdrojom UPS, skontrolujte ich technickú dokumentáciu alebo nás kontaktujte. CSG S.A. so sídlom v Krakove (ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Krakov, Poľsko) nezodpovedá za použitie napájacieho zdroja UPS s nekompatibilnými zariadeniami.

POUŽÍVANIE DESKTOPOVEJ APLIKÁCIE GC UPS

Desktopová aplikácia GC UPS vám umožňuje kontrolovať a ovládať vašu UPS z počítača. Aplikácia je k dispozícii pre operačné systémy Windows 10, 11 a Linux.

Upozornenie: V prípade, že je UPS v prevádzke, je potrebné, aby ste ju používali v prípade potreby: Pred inštaláciou softvéru sa uistite, že nemáte nainštalovaný iný program UPS, pretože môže spôsobiť nefunkčnosť aplikácie.

• Ak chcete softvér nainštalovať, stiahnite si inštalačný balík a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených;
• Po nainštalovaní softvéru sa program automaticky zapne. Pripojte UPS k počítaču prostredníctvom USB a počkajte, kým program rozpozná vaše zariadenie. Na ovládacom paneli sa zobrazí vaše zariadenie a schéma pripojenia UPS;
• Ak chcete otestovať UPS, vyberte možnosť "Test UPS" vo vertikálnom rohu.

Upozornenie: V prípade, že chcete používať UPS, vyberte položku UPS: Po pripojení UPS k počítaču počkajte aspoň 10 s, kým zariadenie otestujete. UPS nemôžete otestovať, ak je odpojená od externého zdroja napájania. Ak sa vyskytne chyba testu, reštartujte UPS a skúste to znova. Počas testovania neodpájajte UPS od počítača.

• Ak chcete skontrolovať výsledky testov, stav batérie a ďalšie informácie, prejdite na kartu "Štatistiky".

Nastavenia systému UPS

• Vypnite zvuk kliknutím na ikonu reproduktora vo vertikálnom rohu. Po vypnutí UPS sa nastavenia obnovia na predvolené.

Nastavenie vzdialeného pripojenia

• Ak chcete UPS pripojiť k miestnej sieti, zapnite funkciu "share server". Nastavte heslo na pripojenie a kliknutím na zelený odkaz servera prejdite do prehliadača. Zadajte predtým nastavené heslo a informácie o hostiteľovi. Hostiteľ je rovnaký ako adresa servera.
• UPS môžete prepojiť so svojou e-mailovou schránkou, aby ste mohli dostávať upozornenia na kritické chyby aplikácie UPS. Ak chcete prepojiť UPS so svojím e-mailovým kontom, prejdite na kartu "e-mailové oznámenia" a vyplňte prázdne políčka. Môžete tiež nastaviť, aby oznámenia prichádzali z UPS na vami zvolenú stránku.

Plánovanie práce

• Táto časť vám umožňuje konfigurovať UPS, nastavovať činnosti súvisiace s UPS a plánovať budúcu prácu s UPS. Vaše nastavenia sa zobrazia v tabuľke na pravej strane. Ak chcete nastaviť cyklickú činnosť, vstúpte do rozšíreného zobrazenia, nastavte dátum a čas akcie, vyberte frekvenciu opakovania a dĺžku danej činnosti a stlačte tlačidlo "ok".

Ak chcete aplikáciu ukončiť, prejdite na panel úloh a vyberte ikonu aplikácie, potom kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku "zavrieť program".

Tento výrobok je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS) a jej zmenami.



Symbol WEEE znamená, že podľa miestnych zákonov a predpisov by sa váš výrobok a jeho batérie mali likvidovať oddelene od domového odpadu. Po skončení životnosti tohto výrobku ho odovzdajte na zberné miesto určené miestnymi úradmi na bezpečnú likvidáciu alebo recykláciu. Separovaný zber a recyklácia vášho výrobku, jeho elektrického príslušenstva a jeho batérie pomôže šetriť prírodné zdroje, chrániť ľudské zdravie a pomáhať životnému prostrediu.

VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. CSG S.A., so sídlom v Krakove (ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, Poland), ďalej len Ručiteľ, ručí za správnu a spoľahlivú prevádzku výrobku počas celej záručnej doby.
2. Záručná doba trvá 24 mesiacov a počíta sa odo dňa prevzatia produktu Kupujúcim.
3. Územný rozsah záručnej ochrany zahŕňa územie Európskej únie, krajín Európskeho hospodárskeho priestoru, Spojené kráľovstvo, Ruska, Ukrajiny, Turecka a Albánska.
4. Záruka nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva Kupujúceho vyplývajúce zo záruky za chyby produktu.
5. Ak chcete využiť záruku, kontaktujte predajcu prostredníctvom e-mailovej adresy: support@greencell.global. Proces vybavovania reklamácie urýchli vyplnenie reklamačného formulára, ktorý je k dispozícii na adrese: greencell.global.
6. Ručiteľ bude informovať Kupujúceho o spôsobe posúdenia reklamácie (t. j. o jej uznaní alebo zamietnutí) do 14 dní od prevzatia produktu. Pokiaľ Ručiteľ uzná oprávnenosť reklamácie, bude chyba produktu Ručiteľom odstránená do 14 dní odo dňa informovania Kupujúceho o odôvodnenosti predloženej reklamácie. O spôsobe odstránenia chyby produktu rozhoduje Ručiteľ s prihliadnutím na požiadavky Kupujúceho uvedené v reklamačnom formulári, pokiaľ je to možné. Ak si odstránenie chyby z dôvodu stupňa náročnosti vyžaduje veľa práce alebo vykonanie ďalších činností, môže sa táto lehota predĺžiť, pričom Ručiteľ vynaloží všemožné úsilie, aby nápravu čím skôr vykonal.
7. Ak je reklamácia posúdená ako odôvodnená, uhrádza Ručiteľ náklady na dodanie chybného produktu do servisu Ručiteľa a náklady na dodanie opraveného alebo vymeneného produktu Kupujúcemu.
8. Zodpovednosť Ručiteľa sa vzťahuje iba na chyby vyplývajúce z príčin súvisiacich s produktom.
9. Týka sa: batérií, akumulátorov a výrobkov obsahujúcich batérie/akumulátory: Batérie podliehajú prirodzenému opotrebeniu. V prípade zníženia kapacity batérie môže byť základom pre uznanie záruky zníženie kapacity batérie pod 80% jej nominálnej hodnoty.
10. Záruka sa nevzťahuje na produkt:
    - so zlomenou záručnou plombou;
    - poškodený vonkajšími faktormi (škody spôsobené bleskom, prepätím v elektrickej sieti, zaplavením, požiarom, úmyselným mechanickým a tepelným poškodením atď.);
    - poškodený v dôsledku nesprávneho použitia alebo použitia v rozpore s návodom na obsluhu;
    - používaný s nekompatibilnými zariadeniami;
    - poškodený v dôsledku nesprávneho pripojenia iných periférnych zariadení;so stopami po neoprávnených opravách, úprav alebo konštrukčných zmien vykonaných vo vlastnej réžii.

ŠPECIFIKÁCIA

MODEL	Power Proof					
KAPACITA		600 VA	800 VA	1000 VA	1500 VA	2000 VA
VSTUP	Napätie	110 VAC/120 VAC| 220 VAC/230 VAC/240 VAC				
	Rozsah napätia	81–145 VAC / 162–290 VAC				
VÝSTUP	Regulácia napätia (prevádzka s batériou)	+/-10%				
	Frekvencia	50 Hz / 60 Hz				
	Riadenie frekvencie batérie	+/-1 Hz				
	Výstupný priebeh	modifikovaná sínusoida				
BATÉRIA	Typ batérie	12 V / 7 Ah	12 V / 9 Ah	12 V / 7 Ah	12 V / 9 Ah	
	Čas nabíjania	6–8 hodín do 90 % po úplnom vybití				
ČAS PRENOSU	Štandard	2–6 ms				
ZVUKOVÉ UPOZORNENIE	Pracovný režim batérie	zvukové upozornenie každých 10 sekúnd				
	Slabá batéria	zvukové upozornenie každú 1 sekundu				
	Preťaženie	zvukové upozornenie každých 0,5 sekundy				
	Chyba	nepretržité zvukové upozornenie				
OCHRANA	Úplná ochrana	proti preťaženiu, prebíjaniu a hlbokému vybitiu				
ROZMERY (mm)	298 x 101 x 142 mm	353 x 149.3 x 162 mm		380 x 158 x 198 mm		
SÚČASNÁ HMOTNOSŤ (kg)	4.35 4.7	7.8	10.1	10.5		
PRACOVNÉ PROSTREDIE	Teplota	0–40 °C				
	Hladina hluku	pod 55 dB				

© ® Green Cell Fresh Energy. Registered trademark. All rights reserved.
Actual product may differ from pictures. All brand names and products are registered trademarks of their respective owners.

Warranty service:
Green Cell
ul. rtm. Witolda Pileckiego 8
32-050 Skawina, Poland
tel. +48 12 444 62 47

Manufactured for:
CSG S.A.
ul. Kalwaryjska 33
30-509 Kraków, Poland



Designed in Poland. Made in China.