

Kód – Pájecí stanice s řízenou teplotou ZD-916Z

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Výkonná bezolovnatá pájecí stanice s LCD panelem byla navržena pro široký teplotní rozsah (od 160 do 480 °C) a je ideální pro obecné pájení i pro specializované aplikace bezolovnatého pájení. Pájka je řízena automaticky mikroprocesorem. Systém výměny tepla se svým vysoce kvalitním senzorem zaručuje přesnou regulaci teploty na pájecím hrotu. Tato digitální pájecí stanice s řízenou teplotou obsahuje držák a čisticí houbu.
Tři teploty (200 °C, 300 °C, 400 °C) jsou přednastaveny třemi tlačítky.

Specifikace:

Napětí: 220-240 V, 50 Hz

Výkon: 60 W

Teplota: 160-480 °C

Návod:

- Umístěte páječku do držáku a připojte zástrčku do zásuvky na stanici a otáčením ve směru hodinových ručiček utáhněte matici zástrčky.
- Zkontrolujte, zda dostupné napájení odpovídá specifikacím napětí pro pájecí stanici (110-240 V) a zda je hlavní vypínač v poloze OFF.
- Zapojte řídicí jednotku do napájecího zdroje a zapněte napájení.
- Po zapnutí jednotky se krátce provede autotest. Elektronický systém se poté automaticky zapne na nastavenou teplotu a zobrazí hodnoty v následujícím schématu "Zobrazení".



- ① Zobrazuje skutečnou teplotu hrotu.
- ② Zobrazuje nastavenou teplotu. Krátkým stisknutím tlačítka „NAHORU“/„DOLŮ“ upravíte teplotu o ± 1 °C. Dlouhým stisknutím tlačítka jej rychle upravíte.
- ③ Stiskněte tlačítko °C/°F pro změnu jednotky teploty mezi °C a °F.
- ④ Když je skutečná teplota špičky nižší než nastavená, zobrazí se „HEAT ON“.
- ⑤ Když je rozdíl mezi skutečnou a nastavenou teplotou větší než ± 10 °C, zobrazí se „WAIT“. Počkejte, dokud nezmizí.
- ⑥ Když se zobrazí „ERROR“, může být nějaký problém se systémem. Nebo není správně připojena páječka/horkovzdušná pistole.

Režim spánku:

Stanice přejde do režimu spánku, pokud není páječka v provozu po dobu 10 minut. Teplota pájecího hrotu se během režimu spánku ochladí na 200 °C a udrží se na něm. Po opětovné aktivaci se stanice vrátí do předchozího pracovního stavu před režimem spánku. Chcete-li znovu aktivovat pájecí stanici, můžete použít kteroukoli z níže uvedených metod:

- Vypněte je a poté znovu zapněte.
- Stiskněte libovolnou klávesu (pokud nezvednete páječku do dvou minut po stisku libovolné klávesy, stanice opět přejde do režimu spánku).
- Zvedněte páječku.

Bezpečnost

- Výrobce neručí za jiné použití, než je popsáno v návodu k obsluze, ani za neoprávněné změny.
- Návod k obsluze a upozornění je třeba si pečlivě přečíst a uložit na snadno viditelném místě v blízkosti pájecí stanice. Nedodržení těchto upozornění může vést k nehodám, zraněním nebo jiným zdravotním rizikům.
- Napájecí kabel by měl být zapojen pouze do schválených zásuvek nebo adaptérů.
- Teplota pájecího hrotu může při zapnutí dosáhnout až 480 °C (896 °F).
- Protože nesprávná manipulace může vést k požáru, dodržujte následující bezpečnostní opatření:
 - Nedotýkejte se kovových částí v blízkosti pájecího hrotu.
 - Nepoužívejte tento systém v blízkosti hořlavých předmětů.
 - Upozorněte ostatní v pracovní oblasti, že jednotka může dosáhnout velmi vysokých teplot a měla by být považována za potenciálně nebezpečnou.
 - Pokud jednotku nepoužíváte, vypněte hlavní vypínač.
 - Před výměnou dílů nebo uskladněním systému:
 - o Vypněte napájení.
 - o Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
 - o Nechte páječku vychladnout na pokojovou teplotu.

Pozor!

- Pájka by měla být vždy umístěna ve stojanu, když se nepoužívá.
- Pokud se spotřebič nepoužívá opatrně, může dojít k požáru, proto:
 - buďte opatrní při používání v místech, kde jsou hořlavé materiály
 - nepřikládejte pájecí hrot na stejné místo po dlouhou dobu
 - nepoužívejte v blízkosti výbušných materiálů
 - po použití umístěte páječku do stojanu a před uskladněním ji nechte vychladnout na pokojovou teplotu
 - nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je zapnutý.
- Nepoužívejte tento nástroj pro jiné aplikace než pájení nebo odpájení.
- Neotáčejte páječku o pracovní stůl ani ji jinak nevystavujte silným otřesům.
- Nepilujte pájecí hrot, abyste odstranili oxid, otřete hrot o čisticí houbu.
- Používejte pouze příslušenství nebo nástavce, které jsou schváleny pro použití s touto pájecí stanicí. Použití neschválených nástrojů a dalšího příslušenství může vést k potenciálnímu zranění a ztrátě záruky.
- Před připojením nebo odpojením páječky vypněte napájení.
- Před použitím by měla být pájecí stanice pečlivě zkontrolována, zda není poškozena. Ujistěte se, že jsou všechna připojení napájení řádně zajištěna. Poškozená bezpečnostní zařízení, jako je držák páječky a další díly, musí před použitím opravit nebo vyměnit kvalifikovaný technik.
- Nepoužívejte tento pájecí nástroj ve vlhkém nebo mokřém prostředí. Pájka by měla být po použití umístěna do držáku.

Tato pájecí stanice musí být uchovávána mimo dosah dětí. Toto zařízení není určeno pro použití osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečným školením, zkušenostmi a znalostmi, pokud osoba odpovědná za jejich bezpečnost nezajistila dohled nebo pokyny týkající se používání tohoto zařízení.

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.