

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V021L Elektronická hra piškvorky, modrá



Přepínací tlačítko

Režim je indikován světelným rozhraním

- piškvorky pro 1 hráče
- piškvorky pro 2 hráče
- Režim paměti
- Režim „práskni krtka“

Pravidla hry Piškvorky jsou extrémně jednoduchá a snadno se učí, testují paměť, soustředění a strategické myšlení.

Po zapnutí zařízení stiskněte tlačítko pro výběr herního režimu. Pokud se zařízení nepoužívá po dobu 3 minut, automaticky se vypne.

Baterie:

1. Otevřete kryt baterie.
2. Vložte tři baterie AAA dle polarity
3. Zavřete kryt a ujistěte se, že je řádně zajištěn.

Nabíjení:

Produkt nelze používat během nabíjení.

Během nabíjení bude LED dioda blikat modře.

Jakmile je nabíjení dokončeno, LED dioda se rozsvítí trvale červeně.

K nabití baterie použijte kabel USB C.

Pravidla hry „práskni krtka“

Hlavním cílem hry je co nejrychleji stisknout zvýrazněný prvek.

Hra má devět vestavěných úrovní, každá s jinou rychlostí a způsobem zobrazení symbolů.

Start:

Stiskněte tlačítko napájení 4x pro vstup do herního režimu.

Hra krték: Na obrazovce se zobrazí symboly, které je třeba co nejrychleji stisknout.

Reakce: Při správném stisknutí zařízení vydá jedno pípnutí, při nesprávném stisknutí dvojité pípnutí.

Postup: Dokončení úrovně vám umožní postoupit na další úroveň.

Dokončení: Po dokončení všech úrovní klepnutím na obrazovku hru resetujete.

Pravidla hry Piškvorky:

Obě strany se střídají ve hře. První hráč, který začne, označí políčka křížkem, zatímco druhý hráč je označí písmenem O. První hráč, který seřadí tři své symboly, vyhrává.

Na obrazovce se může zobrazit pouze 6 symbolů, když je umístěn další, nejstarší symbol (označený spodním zvýrazněním), zmizí.

Start:

Vyberte režim: Po zapnutí zařízení se aktivuje režim piškvorky pro jednoho hráče. Stisknutím tlačítka se přepnete do režimu pro dva hráče a dalším stisknutím se přepnete do režimu paměti.

Postup: Po dotyku obrazovky se zobrazí X a zařízení se poté automaticky pohne odpovídajícím způsobem a zobrazí se O.

Vítězství: První strana, která získá tři symboly v řadě, vyhrává. Po skončení hry obrazovka zabliká a dalším klepnutím hru restartujete.

Pravidla hry pexeso:

Zapamatujte si zobrazený vzor a stiskněte jej ve správném pořadí. Hra má 9 úrovní obtížnosti, každá se 3 deskami, celkem tedy 27 desek. Rychlost, délka a složitost vzoru se bude lišit v závislosti na vybrané úrovni-

Start:

Stisknutím tlačítka přepnete zařízení do režimu hry s pamětí.

Úkol- Na obrazovce se zobrazí symboly, které je třeba si zapamatovat.

Podle zobrazeného vzoru stiskněte další příslušné prvky. Pokud je odpověď správná, úroveň bude složena. Pokud je odpověď nesprávná, musíte opakovat úroveň.

Správné zodpovězení tří hádanek v dané úrovni vám umožní postoupit do další úrovně.

Konec- Po dokončení všech úrovní můžete hru resetovat klepnutím na obrazovku.

Výhody elektronické hry Piškvorky 4 v 1:

- 4v1 – čtyři herní režimy v jedné konzole
- Klasické piškvorky, pexeso, prásk krtka a režim pro dva hráče – rozmanitost, která zaručuje návykovou zábavu a rozvoj různých dovedností

- Vzdělávací hra rozvíjí logické myšlení
- Každý režim podporuje různé dovednosti: strategii, paměť, reflexy a soustředění. Je to logická hra, která skutečně učí hrou
- Sólo a multiplayerové

režimy • Možnost hrát samostatně nebo s ostatními z ní dělá perfektní elektronickou hru pro klidné hraní i socializaci s blízkými

- LED světelné efekty
- Barevné podsvícení dělá hratelnost atraktivnější a povzbuzuje k další akci – interaktivní zábava i za slabého osvětlení
- Žádné obrazovky ani aplikace
- Žádný internet, reklamy ani rušivé elementy – zdravá alternativa k chytrému telefonu, ideální do školy, auta i domů
- Kompaktní a mobilní
- Malá, lehká, na baterie – hra se vejde do batohu nebo kapsy a funguje kdekoli, kde dítě chce dynamické hraní
- Pro každé dítě a celou rodinu
- Jednoduchá pravidla , univerzální forma a rodinný charakter – je to strategická hra, která spojuje generace

Obsah sady:

- 1x elektronická hra 4 v 1 Piškvorky
- Perfektní dárkové balení

Technické parametry:

- Věk dítěte: od 5 let
- Barva: modrá s LED podsvícením (modrý kruh, červený kříž)
- Materiál: odolný ABS plast + elektronické součástky
- Napájení: 3x AAA baterie (nejsou součástí balení)
- Rozměry konzole: 9,5 x 9,5 x 2,5 cm
- Rozměry obrazovky: 7,5 x 7,5 cm
- Hmotnost zařízení: 0,085 kg
- Hmotnost s obalem: 0,12 kg
- Rozměry krabice: 11 x 10 x 4,5 cm

Upozornění baterie:

1. Nenabíjejte jednorázové baterie.
2. Před nabíjením je nutné baterie z produktu vyjmout.
3. Baterie by měly být během nabíjení pod neustálým dohledem dospělé osoby.
4. Nepoužívejte různé typy baterií ani nové a vybité baterie současně.
5. Baterie musí být vloženy dle vyznačené polaridy.
6. Vybité baterie musí být z produktu vyjmuty.

7. Nezkratujte napájecí konektory.

Varování:

1. Výrobek je určen pro děti starších pěti let.
 2. Během hraní by dítě mělo být pod neustálým dohledem dospělé osoby.
 3. Výrobek by měl být skladován na suchém místě, protože vlhkost a voda mohou poškodit elektronické součástky.
 4. Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů tepla a otevřeného ohně, mohlo by dojít k trvalému poškození výrobku.
 5. Výrobek by měl být čištěn otřením měkkým hadříkem a jemným čistícím prostředkem.
 6. Před každým použitím zkontrolujte, zda výrobek není poškozený. Pokud zjistíte jakékoli abnormality, přestaňte jej používat.
 7. Neopravujte ani neupravujte výrobek sami.
 8. Po vyjmutí výrobku z obalu se veškeré prvky, které nejsou součástí výrobku, by měly být umístěny do vhodných odpadních nádob. Plastové sáčky, stahovací pásky a kousky pásky mohou představovat nebezpečí uškrcení.
 9. Poškozený výrobek by měl být zlikvidován v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpady.
 10. Návod k použití a obal obsahují důležité informace, proto si je uschovejte pro případ jakýchkoli pochybností.
- POZOR: Výrobek obsahuje malé části, proto jej uchovávejte mimo dosah dětí mladších 3 let.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.