

Návod k obsluze

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V428 Domeček pro domácí mazlíčky v kufru, figurky

Tento exkluzivní domeček ve tvaru kufru s nábytkem je okouzující hračka pro děti od 3 let. Ve složeném stavu zabírá domeček ve tvaru kufru minimum místa a po otevření může být jedinečnou dekorací pokoje. Víko kufru se stává součástí domečku pro panenky, který lze ozdobit dřevěným nábytkem. Domeček si můžete zařídit jako běžný byt nebo ho proměnit v obchod či hotel pro domácí mazlíčky.

Obsah sady:

Skládací kufr – dům

Postel s ložním prádlem (3 polštáře a peřina)

Pokladna

Žebřík

Gauč

Tabulka

Koberec

Škrabadlo pro kočky

Psí bouda

2x misky pro domácí mazlíčky

Hrnec

Pes

Kočka

Technické parametry a rozměry:

Materiál: karton, dřevo, látka (polyester), plst'

Věk: 3+

Barva: fialová s motivem květiny a psa

Počet prvků v sadě: 18

Rozměry kufru: 31 cm x 22 cm

Hloubka kufru: 10 cm

Výška přízemí: 10 cm

Výška podlahy: 9 cm

Délka rukojeti: 14 cm

Hmotnost kufru s obsahem: 960 g

Hmotnost balení: 1100 g

Rozměry balení: 32 cm x 22,5 cm x 11,5 cm

Čištění:

Výrobek by měl být otírán měkkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem, např. prostředkem na mytí nádobí.

Výrobek nedrhňte abrazivní stranou houbičky ani nepoužívejte kartáče nebo drátěnky, mohlo by dojít k trvalému poškození povrchu.

Výrobek nečistěte alkoholy, mohly by způsobit lokální změnu barvy.

Výrobek nečistěte acetonem, mohl by způsobit vážné poškození.

Výrobek nevystavujte nadměrnému slunečnímu záření, mohlo by dojít ke změně barvy.

Po umytí výrobek osušte papírovou utěrkou nebo měkkým hadříkem.

Výrobek nesušte v blízkosti zdrojů tepla, mohlo by dojít k jeho deformaci.

Upozornění:

1. Tento výrobek je určen pro děti starší tří let.
2. Děti by měly být během hry pod neustálým dohledem dospělé osoby.
3. Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů tepla a otevřeného ohně, protože by mohly způsobit trvalé poškození.
4. Před každým použitím výrobek zkontrolujte. Pokud zjistíte jakékoli nesrovnalosti, přestaňte jej používat.
5. Nepokoušejte se výrobek sami opravovat ani upravovat.
6. Po vyjmutí výrobku z obalu by měly být všechny součásti, které s výrobkem nepatří, zlikvidovány do vhodných nádob na odpad. Plastové sáčky, stahovací pásky a kousky pásky mohou představovat nebezpečí udušení.
7. Poškozený výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpady.
8. Tento návod a obal obsahují důležité informace a měly by být uschovány pro případ budoucích pochybností.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.