

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V428H Auto pro panenky, karavan + příslušenství

Sada obsahuje:

- Skládací obytný vůz
- Slunečník
- Kulatý stůl
- 2 x lehátka
- Bazén
- Skluzavka •

Gril

- Ohniště
- Kýbl • Rybářský

prut

- Stan
- Panenka
- Uživatelská příručka

Vybavení:

- Otevírací dveře obytného vozu
- Posuvná TV
- Zvýšená střecha
- Posuvné schůdky

Technické parametry:

- Věk: 3+
- Materiál: Plast
- Barva: růžová, zelená, modrá, vícebarevná
- Typ hračky: skládací obytný vůz
- Pohyblivé části: ano
- Napájení: ne

Rozměry vozidla:

- Délka vozidla: 35 cm
- Délka vozidla v rozloženém stavu: 54,5 cm
- Šířka vozidla: 13,5 cm
- Výška vozidla: 13,5 cm
- Výška vozidla v rozloženém stavu: 21 cm
- Rozměry panenky: 14 x 4 cm
- Hmotnost hračky: 880 g
- Hmotnost hračky s obalem: 1,24 kg
- Produkt balen v barevné kartonové krabici s okénkem, rozměry: 37,5 x 23 x 17 cm

Varování:

- 1, Výrobek je určen pro děti starších 3 let.
- 2, Během hraní by dítě mělo být pod neustálým dohledem dospělé osoby.
- 3, Výrobek by měl být skladován na suchém místě, protože vlhkost a voda mohou poškodit elektronické součástky.
- 4, Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů tepla a otevřeného ohně, mohlo by dojít k trvalému poškození výrobku.
- 5, Před každým použitím výrobek zkontrolujte. Pokud zjistíte jakékoli abnormality, přestaňte jej používat.
- 6, Neopravujte ani neupravujte výrobek sami.
- 7, Po vyjmutí výrobku z obalu vložte veškeré předměty, které nejsou součástí výrobku, do vhodných nádob na odpad. Plastové sáčky, stahovací pásky a kousky pásky mohou představovat nebezpečí uškrcení, udušení.
- 8, Poškozený výrobek by měl být zlikvidován v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpady.
- 9, Návod k použití a obal obsahují důležité informace, proto si je uschovejte pro případ jakýchkoliv pochybností.

Čištění:

Výrobek by měl být otírán měkkým hadříkem a jemnými čistícím prostředkem, např. Saponátem na nádobí.

Nedrhňte výrobek ostrou částí houbičky ani nepoužívejte kartáče či ocelovou vlnu, mohlo by dojít k trvalému poškození povrchu výrobku.

Výrobek by se neměl čistit alkoholy, protože by mohly vést k jeho lokálnímu zabarvení.

Výrobek by se neměl čistit acetonem, protože by to mohlo způsobit jeho vážné poškození.

Výrobek by měl být chráněn před nadměrným vystavením slunečnímu záření, protože by mohlo způsobit změnu barvy.

Po umytí výrobek otřete suchým papírovým ručníkem nebo měkkým hadříkem.

Nesušte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, mohlo by dojít k jeho deformaci.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.