

P131A – Pájecí pero, páječka USB, 5V/8W

Návod k použití

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Tato kompaktní mikro-páječka je napájena přes USB port a je ideální pro drobné opravy, pájení jemné elektroniky nebo modelářství.

Technické parametry:

- **Napájení:** 5V DC (USB)
- **Výkon:** 8 W
- **Doba nahřátí:** < 15 sekund
- **Doba zchlazení:** < 30 sekund
- **Indikace:** LED dioda
- **Automatické vypnutí:** Po cca 25 sekundách nečinnosti

Instrukce k použití:

1. **Příprava a zapojení:**
 - Umístěte páječku na dodávaný kovový stojánek.
 - Pevně našroubujte pájecí hrot (před prvním použitím zkontrolujte, zda je správně dotažený, jinak se pero nemusí hřát).
 - Sejměte ochrannou plastovou krytku hrotu.
 - Připojte dodávaný kabel do páječky a druhý konec (USB-A) zapojte do zdroje napájení.
 - *Doporučení:* Použijte kvalitní USB adaptér do sítě (5V, ideálně 2A) nebo powerbanku. Slabé USB porty (např. ve starších PC) nemusí poskytnout dostatek proudu.
2. **Zapnutí a nahřívání:**
 - Na těle páječky se nachází **kovová dotyková kulička (senzor)**.
 - Dotkněte se prstem tohoto kovového bodu. Rozsvítí se **červená LED kontrolka**, která značí, že se hrot začal nahřívát.
 - Během cca 15 sekund dosáhne pero pracovní teploty a je připraveno k pájení.
3. **Provoz a automatické vypnutí:**
 - Dokud s páječkou pracujete (hýbete s ní nebo se dotýkáte senzoru), zůstává aktivní.
 - Pokud páječku odložíte a nebudete ji používat, **po cca 25 sekundách se z bezpečnostních důvodů automaticky vypne** (LED zhasne).
 - Pro opětovné zapnutí se stačí znovu dotknout kovového senzoru.
4. **Ukončení práce:**
 - Odpojte USB kabel od zdroje napájení.
 - Páječku odložte na kovový stojánek a nechte hrot zcela vychladnout (cca 30 sekund).
 - Po vychladnutí nasadte zpět plastovou ochrannou krytku, která chrání hrot před poškozením.

Bezpečnostní upozornění a údržba:

- **Pozor na popálení:** Hrot dosahuje vysokých teplot. Nikdy se ho během provozu nedotýkejte a neodkládejte pero na hořlavé povrchy.
- Při prvním zapnutí může z hrotu vycházet slabý kouř – jedná se o běžný jev (vypalování ochranné vrstvy z výroby).
- Udržujte hrot čistý, pravidelně jej čistěte o navlhčenou pájecí houbičku nebo drátěný čistič.
- **Nikdy nepoužívejte sílu při dotahování hrotu**, abyste nepoškodili závit nebo topné tělísko.

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.