

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V419P RC Interaktivní kočka na dálkové ovládání

Funkce kotě na dálkové ovládání:

Jde

tančí

zpívá

posadí se

stojí na předních nohách

Nabíjení:

Doba nabíjení trvá cca 2 hodiny.

Nedobíjecí baterie se nesmí nabíjet.

Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením vyjmout z hračky.

Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.

Šroubovákem otevřete kryt baterií a poté vložte baterie do přihrádky na baterie.

Poté zavřete kryt baterie šroubovákem a utáhněte šroub.

Programování:

Stiskněte prostřední tlačítko pro nastavení.

50 programovatelných akcí. Potom stiskněte tlačítko znovu pro přehrání akce nastavené programem.

Technické parametry:

Materiál: plast

Barva: růžová

Doba hraní: 60 min

Napájení kočky: 4x AAA baterie (není součástí balení)

Napájení ovladače: 2x AAA baterie (není součástí balení)

Dosah ovladače: 5 m

Rozměry produktu: 18 cm x 11 cm x 16 cm

Rozměry balení: 23,5 cm x 14,5 cm x 21,5 cm

Věk 3+

Obsah sady:

Dálkově ovládaná kočka

Ovladač

Varování baterie:

1. Nenabíjejte jednorázové baterie.
2. Během nabíjení by baterie měly být pod neustálým dohledem dospělé osoby.
3. Před nabíjením je nutné z výrobku vyjmout baterie.
4. Nepoužívejte současně různé typy baterií nebo nové nebo vybité baterie.
5. Vložte baterie podle označení polarit.
6. Vybité baterie by měly být z výrobku vyjmuty.
7. Nezkracujte napájecí konektory.

Nebezpečí:

1. Při používání výrobku by dítě mělo být pod neustálým dohledem dospělé osoby.
2. Výrobek obsahuje malé části, které mohou v případě spolknutí představovat nebezpečí udušení.
3. Pravidelně kontrolujte stav výrobku a v případě zjištění nesrovnalosti jej okamžitě přestaňte používat.
4. Výrobek by měl být skladován mimo zdroje tepla a otevřeného ohně, protože mohou mít vliv na trvalé poškození produktu.
5. Výrobek by měl být skladován na suchém místě, protože vlhkost a voda mohou způsobit trvalé poškození elektronické součástky.
6. Produkt sami neopravujte ani neupravujte.
7. Poškozený produkt by měl být umístěn do vhodné odpadní nádoby v souladu s místní politikou nakládání s odpady.
8. Návod a obal obsahují důležité informace, proto je prosím uschovejte pro případ jakýchkoliv pochybností.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

