

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V424A Doktorská sada, 22 dílů

Dětská zdravotní stanice na kolečkách je určena pro děti od 3 let. Vaše dítě si může provést zdravotní kontrolu – zkontrolovat tepovou frekvenci, teplotu nebo krevní tlak. Výšku dítěte můžete také změřit pomocí skládacího krejčovského metru. Rám ve tvaru obrazovky umožňuje zobrazovat snímky připomínající rentgenové snímky nebo EKG záznamy. Lékařská stanice je navíc napájena z baterií – stisknutím tlačítek můžete aktivovat různé melodie.

Obsah sady:

Interaktivní lékařská stanice - vydává zvuky a přehrává písničky

Tlakoměr

Stetoskop

Ultrazvukový skener (s osvětlením)

Svítilna (rozsvícená)

Teploměr (svítí a vydává zvuky)

Zubní endoskop (s osvětlením)

Pulzní oxymetr na konečku prstu

Neurologické kladivo

Lékařské nůžky

Lékařské kleště

Skalpel

Stříkačka

Nádoba na léky

Sponka

6 rentgenových a EKG snímků

Technické parametry:

Materiál: ABS + PP

Věk: 3+

Barva: mix

Napájení svítilny: 2 x AG13 (součástí balení)

Napájení teploměru: 3 x AG13 (součástí balení)

Napájecí zdroj pro zubní endoskopy: 2 x AG13 (součástí balení)

Napájení stetoskopu: 2 x AG13 (součástí balení)

Napájení ultrazvukového skeneru: 2 x AG13 (součástí balení)

Napájení zdravotnické stanice: 2 x AA (součástí balení)

Použití:

Interaktivní prvky stanice: hračka vydává zvuky a přehrává písničky; stanici lze zapnout otočením knoflíku doleva - po stisknutí prostředního a spodního tlačítka zařízení přehraje po 5 melodiích

Interaktivní doplňkové prvky: zubní endoskop, ultrazvukový skener a baterka svítí; teploměr a stetoskop svítí a vydávají zvuky.

Rozměry:

Šířka zdravotnického pultu: 42 cm

Hloubka zdravotnické stanice: 28 cm

Výška zdravotnického pultu: 58 cm; v rozloženém stavu: 85 cm

Rozměry fotografie: 14,5 cm x 11 cm

Rozměry balení: 48 cm x 12 cm x 41 cm

Instalace baterie:

- 1, Otevřete kryt baterie na vybrané položce.
- 2, Vložte odpovídající počet baterií dle pokynů.
- 3, Zavřete kryt a ujistěte se, že je řádně zajištěn.

Upozornění baterie:

- 1, Nenabíjejte jednorázové baterie.
- 2, Před nabíjením je nutné baterie z produktu vyjmout.
- 3, Baterie by měly být během nabíjení pod neustálým dohledem dospělé osoby.
- 4, Nepoužívejte různé typy baterií ani nové a vybité baterie současně.
- 5, Baterie musí být vloženy dle vyznačené polariry.
- 6, Vybité baterie musí být z produktu vyjmuty.
- 7, Nezkratujte napájecí konektory.

Varování:

- 1, Výrobek je určen pro děti starších 3 let.
- 2, Během hraní by dítě mělo být pod neustálým dohledem dospělé osoby.
- 3, Výrobek by měl být skladován na suchém místě, protože vlhkost a voda mohou poškodit elektronické součástky.
- 4, Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů tepla a otevřeného ohně, mohlo by dojít k trvalému poškození výrobku.
- 5, Před každým použitím výrobek zkontrolujte. Pokud zjistíte jakékoli abnormality, přestaňte jej používat.

6, Neopravujte ani neupravujte výrobek sami.

7, Po vyjmutí výrobku z obalu vložte veškeré předměty, které nejsou součástí výrobku, do vhodných nádob na odpad. Plastové sáčky, stahovací pásky a kousky pásky mohou představovat nebezpečí uškrcení, udušení.

8, Poškozený výrobek by měl být zlikvidován v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpady.

9, Návod k použití a obal obsahují důležité informace, proto si je uschovejte pro případ jakýchkoliv pochybností.

Čištění:

- Výrobek by měl být otírán měkkým hadříkem a jemnými čistícími prostředky, např. Saponátem na nádobí.
- Nedrhňte výrobek ostrou částí houbičky ani nepoužívejte kartáče či ocelovou vlnu, mohlo by dojít k trvalému poškození povrchu výrobku.
- Výrobek by se neměl čistit alkoholy, protože by mohly vést k jeho lokálnímu zabarvení.
- Výrobek by se neměl čistit acetonem, protože by to mohlo způsobit jeho vážné poškození.
- Výrobek by měl být chráněn před nadměrným vystavením slunečnímu záření, protože by mohlo způsobit změnu barvy.
- Po umytí výrobek otřete suchým papírovým ručníkem nebo měkkým hadříkem.
- Nesušte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, mohlo by dojít k jeho deformaci.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.