

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V424C Dětská kadeřnická sada s fénem a žehličkou na vlasy

Obsah sady:

Fén s vyměnitelnými koncovkami - produkuje realistické zvuky

Špička - difuzér

Žehlička na vlasy - svítí a vydává zvuky

Stojan na žehličku (2 kusy)

zrcadlo

Štětec

Hřeben

Nůžky (bez čepelí)

Ředicí nůžky (bez čepelí)

Natáčky 2x

Kadeřnické sponky 2x

Prázdná láhev

Láhev parfému

Kartonové karty - platební karta a věrnostní karta

Sada je určena pro děti starší 3 let. Nůžky jsou hračky – nemají čepele. Žehlička na vlasy a fén nevyzařují teplo – provoz je indikován světly a zvuky. Před zapnutím zařízení se ujistěte, že jsou baterie správně vloženy.

Technické parametry a rozměry:

Materiál: plast, elektronické součástky

Věk: 3+

Barva: fialová, grafitová, černá

Počet prvků v sadě: 20

Napájení fénu: 2x AA baterie (nejsou součástí balení)

Napájení žehličky: 2x AAA baterie (nejsou součástí balení)

Interaktivní prvky: ano - fén vydává zvuky jako skutečný spotřebič; žehlička se při stisknutí rozsvítí a vydá zvuky

Hmotnost výrobku s obalem: 0,544 kg

Rozměry balení: 24 cm x 26 cm x 7 cm

Instalace baterie:

- 1, Otevřete kryt baterie vybraného zařízení.
- 2, Vložte 3 baterie AAA do znázorněných otvorů.
- 3, Zavřete kryt a ujistěte se, že je řádně zajištěn.

Upozornění baterie:

- 1, Nenabíjejte jednorázové baterie.
2. Před nabíjením je nutné baterie z produktu vyjmout.
3. Baterie by měly být během nabíjení pod neustálým dohledem dospělé osoby.
4. Nepoužívejte různé typy baterií ani nové a vybité baterie současně.
5. Baterie musí být vloženy dle vyznačené polariry.
6. Vybité baterie musí být z produktu vyjmuty.
7. Nezkratujte napájecí konektory.

Varování:

- 1, Výrobek je určen pro děti starších 3 let.
- 2, Během hraní by dítě mělo být pod neustálým dohledem dospělé osoby.
- 3, Výrobek by měl být skladován na suchém místě, protože vlhkost a voda mohou poškodit elektronické součástky.
- 4, Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů tepla a otevřeného ohně, mohlo by dojít k trvalému poškození výrobku.
- 5, Před každým použitím výrobek zkontrolujte. Pokud zjistíte jakékoli abnormality, přestaňte jej používat.
- 6, Neopravujte ani neupravujte výrobek sami.
- 7, Po vyjmutí výrobku z obalu vložte veškeré předměty, které nejsou součástí výrobku, do vhodných nádob na odpad. Plastové sáčky, stahovací pásky a kousky pásky mohou představovat nebezpečí uškrcení, udušení.
- 8, Poškozený výrobek by měl být zlikvidován v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpady.
- 9, Návod k použití a obal obsahují důležité informace, proto si je uschovejte pro případ jakýchkoliv pochybností.

Čištění:

Výrobek by měl být otírán měkkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem, např. Saponátem na nádobí.

Nedrhňte výrobek ostrou částí houbičky ani nepoužívejte kartáče či ocelovou vlnu, mohlo by dojít k trvalému poškození povrchu výrobku.

Výrobek by se neměl čistit alkoholy, protože by mohly vést k jeho lokálnímu zabarvení.

Výrobek by se neměl čistit acetonem, protože by to mohlo způsobit jeho vážné poškození.

Výrobek by měl být chráněn před nadměrným vystavením slunečnímu záření, protože by mohlo způsobit změnu barvy.

Po umytí výrobek otřete suchým papírovým ručníkem nebo měkkým hadříkem.

Nesušte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, mohlo by dojít k jeho deformaci.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.