

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### **V424F Dětská hra chytit červa, dřevěné jablko**

Hra je vyrobena ze dřeva, okraj základny je navíc vyztužen plastem.

Sada obsahuje podstavec ve tvaru jablka s 10 barevnými housenkami ze dřeva a kovu a dřevěnou hůlku s magnetem na konci.

Úkolem dítěte je „chytit“ housenky magnetem a sundat je ze základny. Náročnější variantou je umístit červy zpět do základny.

#### Technické údaje:

Rozměry balení: 16,5 cm x 16,5 cm x 7,4 cm

Rozměry základny: 15,5 cm x 15 cm x 6,5 cm

Hra je zabalena v kartonové krabici, ve které najdete:

dřevěná základna vyztužená plastem

10 barevných dřevěných housenek s kovovými špičkami

dřevěná hůlka s magnetem

#### Použití:

1, Umístěte barevné housenky na podstavec v libovolné orientaci.

Ujistěte se, že všechny housenky směřují kovovou stranou nahoru.

2, Postupně vyjměte kolejnice ze základny a odložte je stranou.

3, Jakmile jsou všechny housenky ze základny a vložte je zpět do základny pomocí magnetické tyčinky.

#### Varování:

1, Výrobek je určen pro děti starších 3 let.

2, Během hraní by dítě mělo být pod neustálým dohledem dospělé osoby.

3, Výrobek by měl být skladován na suchém místě, protože vlhkost a voda mohou poškodit elektronické součástky.

4, Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů tepla a otevřeného ohně, mohlo by dojít k trvalému poškození výrobku.

5, Před každým použitím výrobek zkontrolujte. Pokud zjistíte jakékoli abnormality, přestaňte jej používat.

6, Neopravujte ani neupravujte výrobek sami.

7, Po vyjmutí výrobku z obalu vložte veškeré předměty, které nejsou součástí výrobku, do vhodných nádob na odpad. Plastové sáčky, stahovací pásky a kousky pásky mohou představovat nebezpečí uškrtení, udušení.

8, Poškozený výrobek by měl být zlikvidován v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpady.

9, Návod k použití a obal obsahují důležité informace, proto si je uschovejte pro případ jakýchkoliv pochybností.

10, Varování!!! Tato hračka obsahuje magnety nebo magnetické součásti. Magnety, které se slepí nebo přichytí ke kovovému předmětu uvnitř lidského těla, mohou způsobit vážná nebo dokonce smrtelná zranění. V případě použití nebo vdechnutí magnetů okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc!

#### Čištění:

- Výrobek by měl být otírán měkkým hadříkem a jemnými čistícími prostředky, např. Saponátem na nádobí.
- Nedrhňte výrobek ostrou částí houbičky ani nepoužívejte kartáče či ocelovou vlnu, mohlo by dojít k trvalému poškození povrchu výrobku.
- Výrobek by se neměl čistit alkoholy, protože by mohly vést k jeho lokálnímu zbarvení.
- Výrobek by se neměl čistit acetonem, protože by to mohlo způsobit jeho vážné poškození.
- Výrobek by měl být chráněn před nadměrným vystavením slunečnímu záření, protože by mohlo způsobit změnu barvy.
- Po umytí výrobek otřete suchým papírovým ručníkem nebo měkkým hadříkem.
- Nesušte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, mohlo by dojít k jeho deformaci.

#### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

#### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.