

Návod k obsluze

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V017I Meteorologická stanice teploměr, vlhkoměr, hodiny, budík, USB

Funkce RF (bezdrátový senzor)

Po vložení baterií do konzole i bezdrátového senzoru se zařízení automaticky spustí synchronizační proces. Pokud je synchronizace úspěšná, zobrazí se na konzoli údaje o teplotě a vlhkosti.

Stisknutím tlačítka „KANÁL“ přepínáte mezi kanály 1, 2, 3 a automatickým přepínáním kanálů (1, 2 a 3). Před vložení baterií do bezdrátového senzoru nastavte přepínač kanálů na požadovaný kanál (1, 2 nebo 3).

Pokud dojde ke ztrátě signálu mezi bezdrátovým senzorem a konzolí, pro opětovnou synchronizaci zařízení v normálním režimu stiskněte a podržte tlačítko „KANÁL“ po dobu 3 sekund pro vstup do režimu příjmu signálu. Ikona vyhledávání senzorů bude blikat.

Obecná nastavení

Po zapnutí napájení v standardním rozhraní displeje stiskněte a podržte tlačítko „SET“ po dobu 2 sekund pro vstup do rozhraní pro nastavení času. Stisknutím tlačítka „NAHORU“ nebo „DOLŮ“ změňte nastavení a poté stiskněte tlačítko „SET“ pro potvrzení jednotlivých možností. Pořadí nastavení: formát 12/24 hodin, hodina, minuta, datum a měsíc, rok, měsíc, datum, ikona počasí (aktuální povětrnostní podmínky).

Nastavení denního budíku:

Ve výchozím zobrazení stiskněte tlačítko „ALARM“ pro kontrolu času budíku a poté stiskněte tlačítko „SET“ pro zapnutí nebo vypnutí budíku. Stiskněte a podržte tlačítko „ALARM“ po dobu 2 sekund pro zahájení nastavování budíku. Stisknutím tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ změňte nastavení a poté stiskněte tlačítko „ALARM“ pro potvrzení každé možnosti. Pořadí nastavení je: budík 1 hodina, budík 1 minuta, budík 1 datum, čas odložení budíku 1 a poté stejné pořadí pro budík 2.

Datum budíku:

- Po–Pá: pondělí až pátek
- So–Ne: sobota až neděle
- Po–Pá + So–Ne: Každý den

Budík zvoní 2 minuty. Když budík zazvoní, stiskněte nebo stiskněte oblast/tlačítko „ODLOŽENÍ/SVĚTLO“ pro aktivaci funkce odložení. Budík se bude opakovat podle nastavené doby odložení (výchozí nastavení je 5 minut). Stisknutím jakéhokoli jiného tlačítka budík pro daný den vypnete.

Teplota a vlhkost

Rozsah měření vnitřní teploty: 0°C-50°C.

Rozsah měření teploty bezdrátového senzoru: -40°C-60°C.

Rozsah měření vnitřní vlhkosti: 10 %-99 %.

Pokud je naměřená hodnota mimo rozsah, zobrazí se 10 %, respektive 99 %.

Rozsah měření vlhkosti bezdrátového senzoru: 10 %-99 %. Pokud je naměřená hodnota mimo rozsah, zobrazí se 10 %, respektive 99 %.

Interval měření teploty a vlhkosti: každých 30 sekund.

Stisknutím tlačítka „°C/°F“ přepínáte mezi °C a °F.

Záznam maximální/minimální teploty a vlhkosti: V normálním režimu stiskněte tlačítko „MEM“ pro zobrazení maximální/minimální hodnoty vnitřní/venkovní teploty a vlhkosti.

Stisknutím a podržením tlačítka „MEM“ po dobu 2 sekund vymažete zaznamenaná data.

Bezdrátový teplotní alarm senzoru:

Ve výchozím rozhraní displeje stiskněte tlačítko „ALERT“ pro zapnutí nebo vypnutí bezdrátového teplotního alarmu senzoru. Po zapnutí se nad údaji o teplotě zobrazí ikona teplotního alarmu.

Stiskněte a podržte tlačítko „ALERT“ po dobu 2 sekund pro vstup do nastavení teplotního alarmu. Poté pomocí tlačítek „NAHORU“ nebo „DOLŮ“ nastavte horní a dolní teplotní limit a stisknutím tlačítka „ALERT“ potvrďte nastavení.

Rozsah nastavení teplotního alarmu je -40 °C až 60 °C. Pokud je teplota detekovaná bezdrátovým senzorem mimo nastavený rozsah, alarm začne zvonit. Budík bude zvonit 5 sekund každou minutu a nepřestane, dokud se teplota nevrátí do nastaveného rozsahu.

Během alarmu stiskněte libovolné tlačítko pro vypnutí zvuku a ikona alarmu bude nadále blikat. Funkci teplotního alarmu můžete také vypnout stisknutím tlačítka „ALERT“.

Indikátor trendu teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu

Trend teploty

- Pokud se teplota změní o více než 1 °C za 1 hodinu, symbol trendu teploty zobrazí nárůst nebo pokles.
- Pokud se teplota změní o méně než 1 °C za 1 hodinu, symbol trendu zobrazí horizontální směr.

Trend vlhkosti

- Pokud se vlhkost změní o více než 3 % za 1 hodinu, symbol trendu vlhkosti zobrazí nárůst nebo pokles.
- Pokud se vlhkost změní o méně než 3 % za 1 hodinu, symbol trendu zobrazí horizontální směr.

Trend tlaku vzduchu

- Pokud se tlak vzduchu změní o více než 2 HPA za 1 hodinu, symbol trendu tlaku zobrazí nárůst nebo pokles.
- Pokud se tlak vzduchu změní o méně než 2 HPA za 1 hodinu, symbol trendu zobrazí horizontální směr.

Předpověď počasí

Pět ikon počasí: slunečno, polojasno, oblačno, déšť, bouřka.

Ikona předpovědi je založena na změnách barometrického tlaku.

Pokud se rychlost změny tlaku zvyšuje, počasí se obvykle zlepšuje. Pokud se rychlost změny tlaku snižuje, počasí se obvykle zhoršuje.

Důvod, proč se aktuální podmínky nemusí shodovat s ikonou předpovědi, je ten, že předpověď předpovídá počasí 24–48 hodin dopředu.

NAPÁJENÍ A PODSVÍCENÍ

Meteorologická stanice je navržena pro provoz primárně s externím zdrojem napájení.

Napájení z baterií je určeno pouze pro dočasné použití a jako záložní zdroj napájení.

Pokud je základní stanice napájena externím zdrojem napájení, podsvícení může zůstat trvale zapnuté.

Stisknutím tlačítka „SET/DIMMER“ upravte jas podsvícení: 100 %, 75 %, 50 %, 25 % nebo 0 %.

V případě výpadku hlavního napájení, když je základní stanice napájena 3 bateriemi AAA, se dotkněte nebo stiskněte oblast/tlačítko „SNOOZE/LIGHT“ a podsvícení zůstane zapnuté po dobu 15 sekund.

Technické parametry

- Rozměry výrobku: 11,2 × 2,45 × 13,7 cm
- Materiál: ABS
- Napájení: baterie AAA nebo port USB-C

Instalace baterií: 1. Otevřete kryt baterie. 2. Vložte baterii AAA podle vyznačení. 3. Zavřete kryt a ujistěte se, že je správně zajištěn.

Upozornění baterie:

- 1, Nenabíjejte jednorázové baterie.
2. Před nabíjením je nutné baterie z produktu vyjmout.
3. Baterie by měly být během nabíjení pod neustálým dohledem dospělé osoby.
4. Nepoužívejte různé typy baterií ani nové a vybité baterie současně.
5. Baterie musí být vloženy dle vyznačené polarity.
6. Vybité baterie musí být z produktu vyjmuty.
7. Nezkratujte napájecí konektory.

Varování

- Před použitím si přečtěte uživatelskou příručku.
- Používejte zařízení pouze k určenému účelu. Nesprávné použití může vést k poškození zařízení nebo poruše.

- Nezakrývejte ani neblokuje senzory teploty a vlhkosti. Umístěte zařízení tak, aby k senzorům mohl volně proudit vzduch. Zakrytí nebo omezení proudění vzduchu kolem senzorů může vést k nesprávným nebo nepřesným měřením teploty a vlhkosti.
- Nenechte zařízení upadnout, nenarazit ani nevystavovat silným otřesům. Mohlo by dojít k poškození krytu, displeje nebo elektronických součástí, což by mohlo vést k poruše zařízení a v případě poškození baterie také k vytečení baterie, přehřátí nebo zkratu.
- Chraňte zařízení, kabel USB-C a konektor před kontaktem s vodou a jinými kapalinami. Zařízení neponořujte do kapaliny. Kapaliny, které vniknou do zařízení nebo konektoru, mohou způsobit zkrat, poškození zařízení nebo riziko úrazu elektrickým proudem.
- Tento výrobek není hračka. Uchovávejte meteorologickou stanici, baterii a kabel USB-C mimo dosah dětí. Nedovolte dětem hrát si s přístrojem ani jej používat bez dozoru dospělé osoby.
- Obal není hračka – uchovávejte mimo dosah dětí.
- Zařízení může být napájeno baterií AAA nebo kabelem USB-C. Používejte pouze baterie a zdroj napájení, které splňují požadavky zařízení. Použití nevhodného zdroje napájení může poškodit zařízení, přehřátí, zkratovat nebo vznítit.
- Používejte pouze baterie správného typu, které splňují požadavky zařízení. Baterie nezkratujte, nerozebírejte, nedrtěte ani nevhazujte do ohně. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu. Použité nebo poškozené baterie by měly být ze zařízení okamžitě vyjmuty a zlikvidovány v souladu s platnými předpisy. Nesprávné použití baterií může vést k úniku elektrolytu, přehřátí, zkratu, požáru, výbuchu nebo poškození zařízení a také k úrazu uživatele.
- Zařízení neotevírejte, nepravujte ani se nepokoušejte o jeho opravu sami. Nesprávný zásah do zařízení může vést k poškození součástí, zkratu, přehřátí nebo úrazu elektrickým proudem.
- Před každým použitím zkontrolujte stav krytu, kabelu USB-C a konektoru. Nepoužívejte zařízení, pokud je některá z těchto součástí poškozena. Použití poškozeného zařízení nebo kabelu může vést ke zkratu, přehřátí, úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení.
- Nenechávejte zařízení v blízkosti vysokých teplot, otevřeného ohně ani na přímém, intenzivním slunečním světle. Nadměrné teplo může poškodit zařízení, baterii nebo zvýšit riziko požáru.