

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V041A Dětský vysavač se zvukem medvídek, modrý

Vysavač je vybaven světelnými a zvukovými efekty.

Barevná světla a veselé melodie zábavu ještě více ztraktivní.

Navíc produkuje zvuky podobné těm, které vycházejí ze skutečného zařízení.

Uvnitř vysavače jsou barevné kuličky, které se po zapnutí volně vznášejí a padají.

Nejlepší na tom ale je, že je vybaven elektrostatickou utěrkou, která sbírá drobné částice z podlahy.

Rozměry:

Vysavač: 18 cm x 17 cm x 46 cm

Balení: 50 cm x 22 cm x 16,5 cm

Technické parametry:

Napájení: 3 x AA 1,5 V (nejsou součástí balení)

Materiál: plast

Instalace baterie:

- 1, Otevřete kryt baterie na vybrané poloze.
- 2, Vložte odpovídající počet baterií dle pokynů.
- 3, Zavřete kryt a ujistěte se, že je řádně zajištěn.

Upozornění baterie:

- 1, Nenabíjejte jednorázové baterie.
2. Před nabíjením je nutné baterie z produktu vyjmout.
3. Baterie by měly být během nabíjení pod neustálým dohledem dospělé osoby.
4. Nepoužívejte různé typy baterií ani nové a vybité baterie současně.
5. Baterie musí být vloženy dle vyznačené polarizace.
6. Vybité baterie musí být z produktu vyjmuty.
7. Nezkratujte napájecí konektory.

Varování:

- 1, Výrobek je určen pro děti starších 3 let.
- 2, Během hraní by dítě mělo být pod neustálým dohledem dospělé osoby.
- 3, Výrobek by měl být skladován na suchém místě, protože vlhkost a voda mohou poškodit elektronické součástky.
- 4, Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů tepla a otevřeného ohně, mohlo by dojít k trvalému poškození výrobku.
- 5, Před každým použitím výrobek zkontrolujte. Pokud zjistíte jakékoli abnormality, přestaňte jej používat.
- 6, Neopravujte ani neupravujte výrobek sami.
- 7, Po vyjmutí výrobku z obalu vložte veškeré předměty, které nejsou součástí výrobku, do vhodných nádob na odpad. Plastové sáčky, stahovací pásky a kousky pásky mohou představovat nebezpečí uškrcení, udušení.
- 8, Poškozený výrobek by měl být zlikvidován v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpady.
- 9, Návod k použití a obal obsahují důležité informace, proto si je uschovejte pro případ jakýchkoliv pochybností.

Čištění:

- Výrobek by měl být otírán měkkým hadříkem a jemnými čistícími prostředky, např. Saponátem na nádobí.
- Nedrhňte výrobek ostrou částí houbičky ani nepoužívejte kartáče či ocelovou vlnu, mohlo by dojít k trvalému poškození povrchu výrobku.
- Výrobek by se neměl čistit alkoholy, protože by mohly vést k jeho lokálnímu zabarvení.
- Výrobek by se neměl čistit acetonem, protože by to mohlo způsobit jeho vážné poškození.
- Výrobek by měl být chráněn před nadměrným vystavením slunečnímu záření, protože by mohlo způsobit změnu barvy.
- Po umytí výrobek otřete suchým papírovým ručníkem nebo měkkým hadříkem.
- Nesušte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, mohlo by dojít k jeho deformaci.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.