

Návod k obsluze

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V427F Velké hasičské auto s žebříkem

Obsah balení: Hasičské auto, šroubovák

Použití: Vyjměte hasičské auto z krabice. Auto je ovládáno manuálně dítětem. Žebřík / plošina je rozkládací. Auto se skládá ze 71 dílů. Celé vozidlo lze sestavovat a rozebírat, což podporuje rozvoj jemné motoriky a prostorové představivosti dítěte.

Instalace baterií:

1. Pomocí křížového šroubováku odšroubujte kryt baterií na hračce.
(*Šroubovák není součástí balení.*)
2. Vložte 2× AA baterie 1,5 V podle vyznačené polarity.
(*Baterie nejsou součástí balení.*)
3. Nasadte zpět kryt baterií a utáhněte šroubek.

Čištění, skladování a údržba:

- Používejte pouze měkkou navlhčenou houbičku.
- Nikdy nelijte vodu ani jiné tekutiny přímo na výrobek.
- Neponořujte výrobek do vody.
- Pokud výrobek nepoužíváte, uložte jej do obalu a skladujte na suchém a chladném místě mimo přímé sluneční záření.

Bezpečnostní pokyny a upozornění:

- ⚠ Nebezpečí udušení – hračka obsahuje malé části.
- Nevhodné pro děti do 3 let.
- Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru.
- Používejte pouze k určenému účelu.
- Uchovávejte mimo dosah zvířat.
- Nenechávejte děti bez dozoru s obalovým materiálem.
- Výrobek neobsahuje části určené k opravě uživatelem.

- Nerozebírejte výrobek – hrozí poškození.
- Nevkládejte žádné předměty do otvorů výrobku.
- Nekombinujte různé typy baterií.
- Nekombinujte staré a nové baterie.
- Nenabíjecí baterie se nesmí nabíjet.
- Baterie vkládejte se správnou polaritou.
- Použité baterie ihned vyjměte a ekologicky zlikvidujte.
- Nevhazujte baterie do ohně – mohou vytéct nebo explodovat.
- Pokud výrobek nepoužíváte, vypněte jej.

Důležité informace

Výrobek splňuje evropské bezpečnostní normy EN 71 a požadavky Evropské unie pro bezpečnost hraček.

Elektrická zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu. Odevzdejte je ve sběrném místě elektroodpadu.

Importer: GOTEL Sp. z o.o.
Porosły-Kolonia 4B, 16-070 Choroszcz
Polsko

Vyrbeno v Číně.

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.