KX2715 | Dětský chytrý telefon Z10

Český návod k použití · Zařízení s fotoaparátem, videem, hudbou a vzdělávacími funkcemi · Věk 3+

1. Popis zařízení a ovládacích prvků

Zařízení má tlačítko zapnutí, tlačítko HOME, ovládání hlasitosti, přední a zadní fotoaparát, reproduktor, mikrofon, slot paměťové karty SD, konektor USB-C, 3,5mm sluchátkový konektor, reset a poutko.

• Zapnutí/vypnutí: podržte tlačítko ON/OFF přibližně 2 sekundy. Krátkým stiskem uzamknete nebo odemknete obrazovku.

• Hlasitost: tlačítkem hlasitosti zvuk zvyšujete nebo snižujete.

• Reset: podle originálního návodu posunutím ovladače nahoru aktivujete napájení a dolů zařízení resetujete.

• Paměťová karta: vložte kompatibilní kartu o kapacitě 4–32 GB.

• USB-C: pro nabíjení se doporučuje adaptér 5 V / 1 A.

• 3,5mm konektor: slouží k připojení sluchátek.

• HOME: návrat na úvodní obrazovku nebo zpět z aplikace.

2. Fotoaparát, video a galerie

• Fotoaparát: otevřete aplikaci fotoaparátu; klepnutím přidejte filtr, pořiďte snímek nebo přepněte mezi přední a zadní kamerou. V albu procházejte snímky přejetím doleva či doprava a případně je mažte.

• Nahrávání videa: klepněte na tlačítko nahrávání; opětovným klepnutím záznam ukončíte. Otevřete album pro přehrávání, procházení a mazání videí.

• Fotografie: v galerii prohlížejte fotografie i videa přejetím do stran. Lze mazat jednotlivé snímky nebo všechny najednou.

3. Hudba, diktafon a další aplikace

• Hudební přehrávač: před použitím vložte MP3 soubory do složky MP3 na paměťové kartě. Lze přehrávat, přeskakovat a pozastavovat hudbu. Hudba funguje pouze při spuštěném přehrávači.

• Diktafon: stiskněte červené tlačítko pro zahájení záznamu a opět pro jeho ukončení. Nahrávky se ukládají do knihovny; můžete je procházet, mazat a v nastavení zvolit kvalitu záznamu.

• Budík: nastavte až čtyři budíky. Klepnutím na čas upravte nastavení, opakování nebo budík vypněte.

• Kalendář: procházejte dny přejetím vlevo nebo vpravo.

• Časovač: START spustí odpočet, STOP jej zastaví a RESET vynuluje.

• Hry: zařízení obsahuje čtyři hry: 2048, Basketball, Flyball a Gold Coins.

• Návyky: vyberte jeden ze čtyř plánů a nastavte připomenutí.

• Nástroje: otevřete nabídku dalších funkcí.

• Výukové kartičky: aplikace slouží k procvičování slovní zásoby a výslovnosti.

• Historie: zobrazte uložené příběhy.

• Kalkulačka: provádějte výpočty na číselné klávesnici.

• Svítilna: klepnutím ji zapnete nebo vypnete.

• Motivy: vyberte vzhled rozhraní.

• Divy světa: prohlížejte zajímavá místa a tlačítkem přehrávání si poslechněte jejich názvy.

• Nastavení: přejetím do stran procházejte volby; v rozšířených nastaveních lze změnit jazyk.

4. Technické parametry

• Model: Z10

• Displej: 2,8″ IPS, 240 × 320 px

• Video: VGA, 720p / 1080p; formát uvedený v originálu: AVI / MP3

- Rozlišení fotografií: 1 MP
- Akumulátor: vestavěný lithiový, 600 mAh
- Nabíjení: USB-C, 5 V; přibližně 3–4 hodiny
- Provoz na baterii: přibližně 2–3 hodiny
- Výstupní výkon: 2 W
- Materiál: ABS plast a elektronické součástky

5. Bezpečnostní upozornění

- Výrobek je určen dětem starším 3 let.
- Dítě musí být při hře pod stálým dohledem dospělé osoby.
- Uchovávejte výrobek v suchu. Vlhkost a voda mohou poškodit elektronické součástky.
- Nevystavujte výrobek zdrojům tepla ani otevřenému ohni.
- Před každým použitím zkontrolujte stav výrobku. Při zjištění závady jej přestaňte používat.
- Výrobek sami neopravujte ani neupravujte.
- Obalové materiály, fólie, pásky a stahovací pásky odstraňte mimo dosah dětí; hrozí riziko udušení.
- Poškozený výrobek odevzdejte k likvidaci podle místních předpisů pro odpady.
- Návod a obal uschovejte pro případ pozdější potřeby.

6. Výrobce

KIK Sp. z o.o. Sp.k., Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok, Polsko
E-mail: kik.zakupy@ikonka.eu · https://www.ikonka.eu/gpsr.html
Vyrobeno v Číně.

Původní obrazový přehled

Na následující straně je zachován originální obrázkový přehled ovládání a aplikací. Texty v obrázku jsou v polštině; jejich český překlad je uveden výše.

