

P162 – Horkovzdušná pistole ZD-509



Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

- Teplotu lze nastavit otočením černého knoflíku.
- Široce používán v elektronických a elektrických pracích, elektrické údržbě, každodenní domácnosti a dalších oblastech, dobrý pomocník pro kutily.
- Při odstraňování barvy nebo nátěru můžete použít horkovzdušnou trysku a škrabky.
- Odstraňování samolepek a dekorací.
- Odstranění námrazy na zamrzlém potrubí, zamrzlých zámcích nebo visacích zámcích atd.
- Včetně jedné trysky.

Specifikace:

Napětí: 220-240 V, 50 Hz

Výstupní výkon: 1500 W (max)

Teplota: Nízká: 50-350 °C / Vysoká: 200-500 °C

Průtok vzduchu: 450 l/min

Návod:

- Zkontrolujte, zda je součástí balení veškeré příslušenství. Také se ujistěte, že zařízení nemá žádné viditelné poškození.
- 2 stupně výkonu I=NÍZKÁ (50-350 °C,); II = VYSOKÁ (200-500 °C,).
- Podle potřeby si můžete vybrat I nebo II stupeň výkonu.
- Teplotu lze nastavit otáčením černého knoflíku.
- Před odpojením horkovzdušné pistole se ujistěte, že je vypínač v poloze OFF.
- Součástí balení je stojánek, pistoli můžete nasadit pro vertikální i horizontální použití.

Pozor!

- Spotřebič nesmí být skladován nebo ponechán venku.

- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití.
- Pokud se spotřebič nepoužívá opatrně, může dojít k požáru
 - buďte opatrní při používání spotřebiče v místech, kde jsou hořlavé materiály;
 - neaplikujte na stejné místo po dlouhou dobu;
 - nepoužívejte v přítomnosti výbušné atmosféry;
 - uvědomte si, že teplo může být vedeno do hořlavých materiálů, které jsou mimo dohled;
 - po použití postavte spotřebič na stojan a před uskladněním jej nechte vychladnout;
 - nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je zapnutý.
- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo jim nebyla poskytnuta instrukce ohledně používání spotřebiče.
- Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Pokud se spotřebič nepoužívá, musí být umístěn na stojanu (postavte spotřebič svisle).
- Nepoužívejte spotřebič společně s chemickým (plastovým) tažným nožem.
- Po použití zařízení očistěte zaschlou olejovou barvu z trysky nebo tažného nože.

Věnujte prosím pozornost následujícím bezpečnostním poznámkám, abyste předešli poruchám, škodám nebo zraněním.

- Nepřipojujte napájení, pokud přístroj nepoužíváte.
- Nepoužívejte přístroj jako vysoušeč vlasů.
- Nepoužívejte přístroj přímo čelem k lidem a zvířatům.
- Nepoužívejte přístroj vedle trosek a plynu.
- Nezakrývejte trysku tam, kde vychází horký vzduch.
- Při používání přístroje nebo těsně po jeho použití se nedotýkejte trysky.
- Přístroj musí být udržován v suchu, čistotě a mimo dosah ropných produktů a plynu.
- Nepoužívejte přístroj v dešti nebo na vlhkém místě.
- Do horké trysky nic nedávejte.
- Tento přístroj je určen pouze pro tavení materiálů nebo pro změkčování barev nebo plastů.

Údržba a čištění:

- Před čištěním přístroj odpojte.
- Po úplném vychladnutí očistěte přístroj suchým hadříkem.
- Pokud tento přístroj nechcete po určitou dobu používat, uložte jej na suchém a dobře větraném místě. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.