

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

P910C Vodní skluzavka s fontánou a nafukovacím prvkem

Specifikace:

délka skluzavky: cca 480 cm

šířka skluzavky: 71 cm

Obsahuje:

nafukovací „prkno“ pro klouzání

2 kotvy pro upevnění skluzavky k zemi

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY/VAROVÁNÍ:

- Výrobek smí být používán pouze k určenému účelu.
- Uchovávejte mimo dosah zvířat.
- Nevhodné pro děti do 3 let.
- Nikdy nenechávejte děti bez dozoru s obalovým materiálem. Děti by si s obalem neměly hrát, hrozí nebezpečí udušení obalovým materiálem.
- Pokud výrobek nepoužíváte, skladujte jej na suchém a bezpečném místě.
- Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, materiál se může roztavit, vznítit a způsobit požár.
- Nevystavujte výrobek velmi vysokým ani nízkým teplotám, mohou vzniknout praskliny – riziko poškození výrobku.
- Během používání nezapomeňte skluzavku řádně namočit, jinak může dojít k odřeninám a zraněním.
- Nestůjte, neklečte ani nechoďte po mokřím povrchu skluzavky; hrozí nebezpečí zranění.
- Tento výrobek je určen k venkovnímu použití.
- Výrobek musí být umístěn na rovném povrchu. Jakýkoli malý předmět, například kámen nebo větev, může výrobek poškodit a způsobit prasknutí materiálu.
- Tento výrobek není vhodný pro dospělé ani děti starší 12 let ani mladší 5 let.
- Tento výrobek není vhodný pro osoby vyšší než 150 cm a vážící více než 50 kg.
- Při používání tobogánu buďte mimořádně opatrní.
- Tento výrobek je určen k používání pod dohledem dospělé osoby.
- „Neskákejte“ bez předchozího zajištění paží před hlavou. Nezapomeňte, že „skákání“ může způsobit vážná zranění, včetně ochrnutí.
- Skluzavku používejte s přitlačeným břichem. Na skluzavce neklečte ani nestůjte.

POSTAVENÍ TOBOGÁNU:

- Používejte pouze na rovném, rovném travnatém povrchu
- Používejte do 3 metrů od stromů, zdí, zahradního nářadí, bazénů atd.

PŘÍPRAVA TOBOGÁNU K POUŽITÍ:

1. Vyjměte tobogán z krabice a rozložte jej, abyste zabránili ohnutí povrchu skluzavky. Umístěte jej na povrch stranou nahoru.
2. Poté skluzavku zajistěte kolíky tak, že je zasunete do připravených otvorů a zatlučete do země.
3. Před připojením hadice ke skluzavce navlhčete povrch skluzavky. Poté připojte zahradní hadici ke konektoru. Postupně a jemně zvyšujte množství vody, dokud proud vody rovnoměrně nenavlhčí povrch skluzavky.

POZNÁMKA!

- Pro zajištění optimálního tlaku vody se doporučuje používat zahradní hadici o průměru maximálně 1,6 cm.
- Zajistěte rovnoměrné navlhčení skluzavky. Jinak riskujete náhlou ztrátu rychlosti a zranění.
- Použijte co nejkratší hadici, aby vzdálenost od kohoutku nebyla příliš velká, což umožní vodě rychleji dosáhnout produktu.

Bezpečnost:

-Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.

-Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.

- Přístroj není hračkou.

Údržba a čištění :

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.