

Kód P090 – Odpájecí kleště pro SMD ZD-409, 230V/48W



Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

- Dvoutrubkové vytápění, přímý kontakt s komponenty, žádný dopad na okolní komponenty.
- Zvláště vhodné pro přepracování na osazené desce plošných spojů.
- Energeticky úsporné, vysoce účinné a vhodné pro součástky desek plošných spojů, intenzivní pájení a odpájení.
- Ve spolupráci s pájecí stanicí může odstranit vložkový rezistor, kondenzátor a prvky SOP.
- Rychlé zahřátí a ochlazení.
- Široký výběr hrotů má využití pro různé typy SMD součástek.

Specifikace:

- Vstupní napětí: 110 V/220 V, 50 Hz
- Výkon: 48 W
- Různé výměnné hroty

Návod:

- Zapojte odpájecí kleště do zásuvky 230 V a za tři minuty se zahřeje.
- Odpájejte součástku tak, že ji na 3 sekundy uchopíte pinzetou a pak ji zvednete.

Pozor!

- Tento spotřebič není hračka a musí být uchováván mimo dosah dětí.
- Před čištěním spotřebiče jej vždy odpojte od sítě 230 V.
- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo jim nebyla poskytnuta instrukce ohledně používání spotřebiče.
- Obratě se na odborníka s žádostí o výměnu kabelu nebo servis.
- Vždy mějte hroty pocínované, abyste zajistili dlouhou životnost.
- Se zahřátou páječkou zacházejte s maximální opatrností, protože vysoká teplota žehličky může způsobit požár nebo bolestivé popáleniny.
- Když se tento nástroj nepoužívá, musí být umístěn na stojanu.
- Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebením, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.