

Kód P399 – Stolní lupa LED ZD-122



Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

- Ideální pro inženýry, kteří si prohlížejí mikrosoučástky, nebo pro lékaře nebo kosmetičky pro osvětlení nebo zvětšení.
- Integrace zvětšení a osvětlení.
- Jasně a stabilní světlo, žádný pocit blesku, žádné poškození zraku.

Specifikace:

- Napětí: 220-240 V, 50 Hz
- Výkon: 10 W
- Velikost objektivu: 3,5 palce
- Materiál čočky: sklo
- Dioptrie: 3 dioptrie + 8 dioptrií
- Světelný zdroj: 15 ks LED
- Standardní upevnění: stolová základna
- Pouze vnitřní použití
- Teplota prostředí: -20 °C~40 °C
- Vlhkost: ≤95 %

Návod:

- Vyjměte lupu z obalu.
- Umístěte lupu na vyvýšenou pracovní plochu, která je stabilní a neklouzavá, nebo na stůl.
- Podstavec lupy poskytuje jednotce značnou stabilitu.
- Zapojte lupu do zásuvky 230 V.
- Vypínač ON/OFF je umístěn na základně lupy. Zapněte ji.
- Nasměrujte světlo podle potřeby pomocí ohebné trubice.
- Ujistěte se, že je lupa vypnutá, když ji nepoužíváte.

- Odpojte lupu ze zásuvky.
- Uložte ji na bezpečném místě, pokud ji nebudete brzy znovu používat.

Pozor!

- Výrobek lze používat pouze uvnitř, nikdy venku. Za žádných okolností nevystavujte vlhkosti.
- Pokud je lupa v provozu, nedívejte se přímo do zdroje světla.
- Nikdy se nedívejte do světelných zdrojů, jako jsou LED lampy nebo lasery, přes lupu. Toto může způsobit poranění oka v důsledku optické interakce.
- Nikdy nenechávejte lupu bez dozoru, když je v provozu.
- Čas od času kontrolujte lupu, zda není poškozená. Nedotýkejte se zařízení, pokud lupa vykazuje známky poškození. Vypněte prosím příslušný síťový vypínač, opatrně vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a odneste ji do odborné dílny.

Údržba a čištění:

- Uvolněné částice odstraňte čistým stlačeným vzduchem a poté zbývající zbytky vykartáčujte měkkým jemným kartáčem.
- Očistěte povrch hadříkem na čištění čoček nebo čistým, měkkým hadříkem, který nepouští vlákna. Pro odstranění otisků prstů a jiných zbytků tuku lze hadřík navlhčit vodou nebo roztokem na čištění čoček.
- Nepoužívejte kyseliny, alkohol nebo jiná rozpouštědla nebo drsné, chlupaté látky. Vyhněte se nadměrnému čištění a vyvíjení příliš velkého tlaku.
- Nikdy se nedotýkejte objektivu nehty nebo jinými ostrými předměty.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.