

# Návod k obsluze

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

## **R285F Bezdrátový tachometr s ramenem**

### **Funkce**

- SPD – aktuální rychlost
- ODO – celkový nájezd kilometrů
- DST – vzdálenost aktuální jízdy
- MXS – maximální rychlost
- AVS – průměrná rychlost
- TM – čas jízdy
- CLK – hodiny (12/24 h)
- TMP – teploměr (-10 °C až 70 °C)
- SCAN – automatické přepínání údajů
- Porovnání rychlosti „+ / -“
- Nastavení obvodu kola
- Nastavení jednotek rychlosti
- Upozornění na servis
- Ruční nastavení ODO
- Indikátor slabé baterie
- Automatické probuzení
- Automatické podsvícení
- Dlouhé podsvícení
- Automatické zapnutí/vypnutí

### **Instalace baterie :**

Otevřete kryt baterie mincí nebo plochým šroubovákem.

Vyjměte starou baterii.

Vložte novou baterii.

Polarita „+“ musí směřovat ke krytu baterie.

### Montáž senzoru :

1. Připevněte senzor na přední vidlici pomocí stahovacích pásek.
2. Cyklopočítač a senzor musí být na stejné straně kola.
3. Magnet upevněte na drát předního kola.
4. Šipka na senzoru musí směřovat k magnetu.
5. Vzdálenost mezi magnetem a senzorem má být 3–5 mm.
6. Maximální vzdálenost mezi senzorem a cyklopočítačem je 60 cm.

Montáž cyklopočítače : Připevněte držák na řídítka. Cyklopočítač nasadte do držáku. Otočte doprava, dokud nezapadne.

### **Kontrola funkčnosti**

- Zvedněte přední kolo.
- Roztočte ho.
- Pokud se nezobrazuje rychlost, upravte polohu senzoru a magnetu.

### Nastavení obvodu kola:

1. Podržte současně tlačítka MODE + CONFIRM asi 4 sekundy.
2. Na displeji se objeví hodnota 2060.
3. MODE mění číslo.
4. CONFIRM potvrzuje a přechází na další číslici.

### **Nastavení jednotek rychlosti**

- km/h = kilometry
- mph = míle

MODE přepíná jednotky.  
CONFIRM potvrzuje.

Nastavení hodin : Podržte CONFIRM 4 sekundy. Vyberte 12H nebo 24H. MODE mění hodnoty.  
CONFIRM potvrzuje.

### **Nastavení celkového nájezdu (ODO)**

1. Podržte CONFIRM 4 sekundy.
2. MODE mění číslice.
3. CONFIRM potvrzuje.

Poznámka:

Po výměně baterie může dojít ke smazání údajů ODO.

#### Podsvícení :

Automatické podsvícení: Zapne se automaticky při tmě.

Dlouhé podsvícení: Podržte MODE 4 sekundy. Opakováním režim vypnete.

### **Režim spánku**

1. Podržte MODE + CONFIRM 6 sekund.
2. Na displeji se zobrazí „SLEEP“.
3. Po 7 dnech nečinnosti se zařízení uspí automaticky.
4. Pro probuzení stiskněte libovolné tlačítko.

### **Bezpečnostní upozornění**

- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám.
- Cyklopočítač je voděodolný, ale není vodotěsný.
- Nevkládejte do vody.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Používejte správný typ baterií.
- Baterie nevhazujte do ohně.

#### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.