

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V428D Domeček pro panenky v kufru, dřevěný nábytek

Sada kufru pro panenky obsahuje 25 okouzlujících kusů nábytku vyrobených z látky a dřeva. Tato sada je vhodná pro děti starší 3 let. Kompletní sada obsahuje postel s ložním prádlem, police, umyvadlo, pohovku a stůl. Sada nábytku obsahuje také zajímavé dekorace, jako jsou květináče, koberec, zrcadlo a obrázek, který lze nalepit na vnitřní stranu kufru.

Obsah sady:

Skládací kufr – dům

Postel s ložním prádlem (3 polštáře a peřina)

Velká police s přihrádkami

Žebřík

Umyvadlo (s otevíracími dveřmi)

Rohový stůl

2x malé stoličky

2x střední stolička

Komoda (s otevíracími dveřmi)

Zrcadlo (s fólií a oboustrannou páskou pro upevnění)

Obrázek (s oboustrannou páskou pro připevnění)

2x Dekorativní válcový stojan

2x Květináče

Konferenční stolek

Pohovka

Křeslo

Koberec

Houpací kůň

Technické parametry a rozměry:

Materiál: karton, dřevo, látka (polyester), plst'

Věk: 3+

Barva: růžová s rostlinným motivem

Počet prvků v sadě: 25
Rozměry kufru: 31 cm x 22 cm
Hloubka kufru: 10 cm
Výška přízemí: 12 cm
Výška podlahy: 7,5 cm
Hmotnost kufru s obsahem: 960 cm
Hmotnost balení: 1100 cm
Rozměry balení: 32 cm x 22,5 cm x 11,5 cm

Varování:

- 1, Výrobek je určen pro děti starších 3 let.
- 2, Během hraní by dítě mělo být pod neustálým dohledem dospělé osoby.
- 3, Výrobek by měl být skladován na suchém místě, protože vlhkost a voda mohou poškodit elektronické součástky.
- 4, Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů tepla a otevřeného ohně, mohlo by dojít k trvalému poškození výrobku.
- 5, Před každým použitím výrobek zkontrolujte. Pokud zjistíte jakékoli abnormality, přestaňte jej používat.
- 6, Neopravujte ani neupravujte výrobek sami.
- 7, Po vyjmutí výrobku z obalu vložte veškeré předměty, které nejsou součástí výrobku, do vhodných nádob na odpad. Plastové sáčky, stahovací pásky a kousky pásky mohou představovat nebezpečí uškrcení, udušení.
- 8, Poškozený výrobek by měl být zlikvidován v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpady.
- 9, Návod k použití a obal obsahují důležité informace, proto si je uschovejte pro případ jakýchkoliv pochybností.

Čištění:

- Výrobek by měl být otírán měkkým hadříkem a jemnými čistícími prostředky, např. Saponátem na nádobí.
- Nedrhňte výrobek ostrou částí houbičky ani nepoužívejte kartáče či ocelovou vlnu, mohlo by dojít k trvalému poškození povrchu výrobku.
- Výrobek by se neměl čistit alkoholy, protože by mohly vést k jeho lokálnímu zbarvení.
- Výrobek by se neměl čistit acetonem, protože by to mohlo způsobit jeho vážné poškození.
- Výrobek by měl být chráněn před nadměrným vystavením slunečnímu záření, protože by mohlo způsobit změnu barvy.
- Po umytí výrobek otřete suchým papírovým ručníkem nebo měkkým hadříkem.
- Nesušte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, mohlo by dojít k jeho deformaci.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.