


Three Mode WiFi Switch

Model: TYWB 4CH 7-32V RF



Parameters:

Input voltage: DC 7V~32V or USB 5V
Max.Current:2000W/10A/gang
Max.load:3500W/16A/4gang
Wireless:Wi-Fi 2.4ghz b/g/n+Bluetooth
Radio Frequency:433Mhz
Working temperature: -20°C~70°C
Size: 81*76*28mm

Checklist before using the device

- Your smart phone or tablet has connected to a 2.4g WiFi with internet.
- You need to enable Bluetooth of the phone.
- You have the correct WiFi PWD.
- You smart phone or tablet must have access to APP store,Google play.
- Your router is MAC-open.

- ③ After powering on, it enters the network pairing state by default, and the network indicator flashes rapidly (2 time s/second).

Nach dem Einschalten befindet es sich standardmäßig im Netzwerkverkopplungsmodus, und die Netzwerkzeile blinkt schnell (2 Mal/Sekunde).

Après la mise sous tension, il entre en mode d'appariement réseau par défaut, et le voyant réseau clignote rapidement (2 fois/seconde).

Dopo l'accensione, entra nello stato di accoppiamento di rete per impostazione predefinita, e l'indicatore di rete lampeggia rapidamente (2 volte/secondo).

Después de encenderse, entra en el estado de emparejamiento de red por defecto, y el indicador de red parpadea rápidamente (2 veces/segundo).

電源を入れると、デフォルトでネットワークペアリング状態になり、ネットワークインジケータが高速に点滅します（1秒あたり2回）。

- ④ If the network indicator is not lit, press and hold the device reset button for 5 seconds until the network indicator changes to flashes rapidly(2times/second).

Wenn die Netzwerkzeile nicht leuchtet, drücken und halten Sie die Gerätesetaste 5 Sekunden lang, bis die Netzwerkzeile in schnelles Blinken (2 Mal/Sekunde) übergeht.

Si le voyant réseau n'est pas allumé, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation de l'appareil pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant réseau passe en clignotement rapide (2 fois/seconde).

Se l'indicatore di rete non è acceso, premere e tenere premuto il pulsante di reset del dispositivo per 5 secondi fino a quando l'indicatore di rete passa a lampeggio rapido (2 volte/secondo).

Si el indicador de red no está encendido, presiona y mantén presionado el botón de reinicio del dispositivo durante 5 segundos hasta que el indicador de red cambie a parpadear rápido (2 veces/segundo).

ネットワークインジケータが点灯していない場合、デバイスのリ

- ⑤ Open the tuyu smart App, tap on the top-right corner +, select "Add Device".

Öffnen Sie die Tuyu Smart App, tippen Sie oben rechts auf + und wählen Sie "Gerät hinzufügen".

Ouvrez l'application Tuyu Smart, appuyez en haut à droite sur +, puis sélectionnez "Ajouter un appareil".

Apri l'app Tuyu Smart, tocca l'angolo in alto a destra +, seleziona "Aggiungi dispositivo".

Abre la aplicación Tuyu Smart, toca en la esquina superior derecha en +, selecciona "Agregar dispositivo".

tuya Smartアプリを開き、右上隅の+をタップし、デバイスの追加を選択します。

- ⑥ Wait for a few seconds, tap "Add" when the device is found and waiten Sie einige Sekunden, tippen Sie auf "Hinzufügen", wenn das Gerät gefunden wurde.

Attendez quelques secondes, appuyez sur "Ajouter" lorsque le dispositif est trouvé.

Aspetta qualche secondo, tocca "Aggiungi" quando il dispositivo viene trovato.




Espera unos segundos, toque "Agregar" cuando se encuentre el dispositivo.

数秒待つて、デバイスが見つかったら「追加」をタップします。

⑦ Select your WiFi, enter the WiFi password, and tap "Next". After successful addition, tap "Done".

- WIFIを選択し、WiFiパスワードを入力して、「次へ」をタップします。追加が成功したら、「完了」をタップします。

APP Function



Remote control matches the code

- Matching:
- ① hold the manual switch for 3 seconds you want to match,until RF indicator(blue light)is on.
 - ② then long press the remote control button you want to match.
 - ③ loosen the remote control buttons,matching success.
- *match other buttons, repeat steps ① to ③.

Clear code:
Long press the manual switch for 15 seconds you want to clear.(RF indicator is always on), until RF indicator(blue light) is off, then loosen the manual switch.

* note: the matching/clear code method is only available with RF function switch/module reference.

TROUBLESHOOTING Solutions for the failure of product matching and offline:

Enter the homepage of App,click the icon in the lower right corner of the interface to enter.



MADE IN CHINA