

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

T624

## DETEKTOR KAMER A ODPOSLECHŮ CC308+

### 1. NABÍJENÍ

NABÍJEJ MIN. 2 HODINY  
Účt.: 5 V / 1 A  
Vestavěná baterie

### 2. ZAPNUTÍ A POUŽITÍ

► Zapni

► Vysuň anténu

► Nastav citlivost

Zapni →

### 3. JAK FUNGUJE

Diody ukazují sílu signálu

Zvuk / vibrace při nálezu

IR funkce odhalí i vyp. kamery

### 4. JAK POZNAT SIGNÁL

**STÁLÉ SVÍCENÍ = ŠPIONÁŽNÍ ZÁŘIŽENÍ**

Lampy

Hodiny

**BLIKÁNÍ = MOBILNÍ TELEFON**

Ventilace

Zrcadla

### 5. KDE HLEDAT

Nepoužívat ve víhku

Neotvírat

Nevystavovat horku

Ładování

### 6. DŮLEŽITÉ

Nepoužívat ve víhku

Držet mimo děti

Nevsoviavt horku

Držet mimo děti

### Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.