

T826 Kamera color CCD 1/3" JK-112 couvací

Provozní omezení:

Nepoužívejte zařízení k monitorování zařízení nebo aktivit, týkajících se lidského života, lidské bezpečnosti, lidského stáří nebo jiných zvláštních případů.

Pro tyto účely zařízení nebylo navrženo ani vyrobeno.

Nepoužívejte zařízení k nezákonným aktivitám jako je špehování apod.

Důležité informace:

Tento návod obsahuje důležité informace pro uživatele aby mohli tento výrobek používat správně a vyhnout se možným újmám na zdraví a jiným škodám.

Upozornění

- Příklad neotevírejte, mohlo by dojít k poškození elektroniky nebo k úrazu.
- Údržbu přístroje svěřte autorizovanému servisu.
- Kameru je nutno řádně upevnit aby nedošlo k pádu nebo poškození
- Teplota okolí by měla být v rozmezí -20°C do 50°C a relativní vlhkost od 20% do 80%
- Neumísťujte kamery v blízkosti agresivních chemikálií
- Neumísťujte kamery v blízkosti zdrojů magnetického nebo elektromagnetického záření

Instalace:

1. Připojte výstup adaptéru ke kameře
2. Připojte výstup kamery k monitoru či jinému vhodnému zařízení na zpracování obrazu.

Technické údaje

Čip CCD 1/3" SONY, 500řádků, PAL/NTSC, bez zvuku, zrcadlení!! , napájení 12V/180mA, venkovní IP67, voděodolná, rozm. 68×42×55mm, bez zdroje, objektiv 3,6mm/80st.

