

R099E - Tester automobilových relé 12V CNBJ-707

Návod k použití

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Univerzální tester relé CNBJ-707 je jednoduchý diagnostický nástroj pro rychlou kontrolu automobilových relé. Ověří správnou funkci kontaktů relé připojením k autobaterii. Hodí se pro 4pinová i 5pinová relé, mezi kterými se přepíná posuvným přepínačem.

Tester automaticky kontroluje konfiguraci pinů, dobu sepnutí a rozepnutí i konzistenci relé během testu.

Po stisknutí tlačítka TEST vyhodnotí stav relé a výsledek zobrazí barevnou LED diodou. Zelená dioda signalizuje relé v pořádku, červená upozorní na vadné relé. Napájení získává přímo z autobaterie pomocí krokosvorek, takže nepotřebuje vlastní zdroj. Vodiče s krokosvorkami o délce 90 cm umožňují pohodlné připojení i ke vzdálenějším pólům.

Návod:

Jak připojit tester

1. Připojte krokosvorky testeru k 12V autobaterii (11V až 15V): červenou svorku na kladný pól (+) a černou svorku na záporný pól (-).
2. Rozsvícení červené LED diody signalizuje, že je přístroj napájen a připraven k měření. [\[1\]](#), [\[2\]](#)

Postup měření relé

1. Zvolte správný počet pinů testovaného relé (vyberte odpovídající 4-pinové nebo 5-pinové nastavení/zásuvku na testeru).
2. Zasuňte zkoušené relé do odpovídajícího portu na testeru.
3. Stiskněte tlačítko TEST.
4. Tester automaticky prověří pinovou konfiguraci, sepne a rozepne relé 10krát, aby otestoval čas odezvy kontaktů a celkovou konzistenci. [\[1\]](#), [\[2\]](#), [\[3\]](#), [\[4\]](#)

Vyhodnocení výsledků

- Zelená LED: Relé je v pořádku a plně funkční.
- Červená LED: Relé je vadné, má abnormalitu v konfiguraci pinů nebo překročilo časové limity odezvy.

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.