

# Návod k obsluze

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V047A

## OBRÁZKOVÝ NÁVOD

# PLYŠOVÁ KAPYBARA NA RUKU

Měkká, pružná a zábavná ozdoba na ruku pro děti.



**MĚKKÝ**  
a příjemný  
na dotek



**PRUŽNÝ**  
snadno se omotá  
kolem zápěstí



**IDEÁLNÍ**  
jako ozdoba,  
hračka nebo dárek

### 1 NASAZENÍ NA RUKU



Omotej plyšovou kapybaru kolem zápěstí. Díky pružnému materiálu se sama přichytí.

### 2 POUŽITÍ



- ✓ ozdoba na ruku
- ✓ hračka
- ✓ originální dárek

### 3 BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ



Používej pouze k určenému účelu.



Nekousej hračku. Neházej s ní.



Nepoužívej ostré předměty v blízkosti.



Děti pouze pod dohledem dospělých.

### 4 POZOR NA NEBEZPEČÍ



Drž mimo zvířata.



Obal není hračka (riziko udušení).

### 5 ČIŠTĚNÍ



Čisti jemnou vlhkou houbičkou.



Per pouze ručně.



Nepoužívej chemikálie.

### 6 CO NEDĚLAT



Nepřat v pračce.



Nežehlit.



Nesušit v sušičce.

### 7 SKLADOVÁNÍ



Uchovávej v suchu a čistotě.



Ideálně v obalu při pokojové teplotě.



### SPECIFIKACE

**Materiál:**  
100 % polyester

**Délka:**  
22 cm



Výrobek splňuje základní požadavky na bezpečnost a kvalitu stanovené v normách EU.



Výrobek je v souladu s evropskou normou EN 71 pro bezpečnost hraček.

MADE IN CHINA

### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.