


Víceúčelová laserová vodováha

PM1001



GuiLin Huayi Peakmeter Technology Co. Ltd.
Address: 15-3, XingYuan Road, SiTang Town, LinGui District, Guilin City,
GuangXi Autonomous Region, China

Tele'phone: 07 -3682318 Webové
stránky: w p'6a' meter.com

15/%RoHS Z1_ Fřdig.Oa

PEAKMETER®


Safety Precautions

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Laserová hlava tohoto výrobku splňuje normy US FDA a EN/IEC60285-1 třídy II pro laserové hlavy a výrobek splňuje požadavky certifikace CE a FCC.

Při používání přístroje se řiďte tímto návodem, jinak může být ochranná funkce poskytovaná přístrojem omezena nebo neplatná.

Popis umístění přístroje



- 1. Spínač měřicího pásku
- 2. Skříňka na baterie
- 3. Spínač laseru
- 4. Dvojitý otvor pro laserové záření
- 5. Bubliny 0°, 45°, 90°
- 6. Přímka
- 7. 3m/10FT svinovací metr
- 8. 1/4palcový pevný otvor pro šroub
- 9. Vodorovná základna

PEAKMETER®

Safety Precautions

Provozní příručka

- 1. Instalace baterie
 - (1) Otevřete kryt prostoru pro baterie a nainstalujte baterii podle značky ve slotu pro baterii.
 - (2) Zavřete kryt.

- 2. Spínač laseru
 - (1) Kliknutím na laser zapnete světlo, laser se rozsvítí a nakreslí se vodorovná čára.
 - (2) Dalším stisknutím laseru zapnete laserové světlo a vytvoříte vodorovnou čáru.
 - (3) Dalším stisknutím zapnete obě laserová světla a vytvoříte kříž.
 - (4) Dalším stisknutím vypnete všechna laserová světla.

- 3. Pokyny k laseru
 - (1) Promítací plocha laserového paprsku by měla být kolmá na směr vystřelení laserového paprsku.
 - (2) Průsečík nosníku ve tvaru kříže není středovým bodem vodorovné projekční čáry, čím menší je vzdálenost projekční čáry, tím zřetelnější je deformační efekt.

- 4. Otvor pro šroub 1/4 palce
Lze nainstalovat držák vybavený 1/4 palcovými šrouby.

PEAKMETER®

Content

Společnost

- 1. Bezpečnostní pokyny2
- 2. Bezpečnostní pokyny.2
- 3. Popis umístění přístroje.....2
- 4. Příručka pro obsluhu3
- 5. Technické specifikace.....4
- 6. Maintenance5
- 7. Součásti balení.....5

PEAKMETER®

Safety Precautions

- 5. Návod k použití měřicí pásky
 - (1) Stiskněte a podržte spínač, ručně vytáhněte měřicí pásmo k cíli měření, uvolněte spínač, měřicí pásmo se zablokuje v aktuální poloze vytážení.
 - (2) Lehkým stisknutím spínače se ocelový pásek svinovacího metru rovnoměrnou rychlostí vrátí do pouzdra.

Technické specifikace

Serial number	Name	Parameter
	Product mode	
	Laser wavelength	PM 100 1 650nm
		Class 2 (IEC/EN60825-1:2014)
	Laser class	
	Laser line length	±0FT/1.0m (10FT/3m from the projection plane)
5		
6	Lineární přesnost	±4mm
	Úhel bubliny	0°- 45°- 90°
8	Délka měřicího pásku	10FT/3m
9	Pracovní doba	~4H
10	Pracovní teplota	-10 ° +45
	Skladovací teplota	-20 ° +55 °
	Power supply	2 AAA batteries
	Product size	8.50×2.48×1.25in
12		
13	Hmotnost výrobku	2.52g

PEAKMETER®

Safety Precautions

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Nedívejte se přímo na laserový paprsek;
Výrobek nerozebírejte a neopravujte sami, pouze prostřednictvím autorizovaného servisního střediska;
Nepoužívejte v korozivním, hořlavém nebo exogenním prostředí. Tento přístroj splňuje bezpečnostní normy pro laserové záření.

Při výměně baterií vyměňte všechny baterie současně za nové baterie stejné značky a modelu, aby nedošlo k promíchání starých a nových baterií.
Baterie vkládejte správně podle značek polarity (+ a -) vyznačených na bateriích a elektrických přístrojích. Nesprávně vložené baterie do elektrických spotřebičů se mohou zkratovat nebo nabít, což může způsobit zvýšení teploty baterií a požár, což může vést k nebezpečí.
Vybité baterie by měly být z elektrických spotřebičů vyjmuty a řádně zlikvidovány. Pokud je vybitá baterie ponechána v elektrickém spotřebiči delší dobu, může dojít k úniku elektrolytu a poškození elektrického spotřebiče.
Pokud plánujete přístroj delší dobu nepoužívat, vyjměte baterii, abyste zabránili jejímu úniku.

Pokud je páska násilně vytáhena, aniž byste ji stiskli, může dojít k jejímu navinutí. switch.

PEAKMETER®

Safety Precautions

Údržba

Tento přesný přístroj by měl být používán opatrně a řádně uchováván, aby nedošlo k silným vibracím nebo poškození přístroje pádem; před přemístěním nebo přepravou přístroje vypněte napájení; neodborníci by se neměli pokoušet přístroj otevřít za účelem údržby.
Výstupní okénko laseru udržujte čisté, pravidelně jej otírejte čistým měkkým hadříkem nebo vatovým tamponem navlhčeným alkoholem;
Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii a uložte jej na suché a čisté místo.

Obsah balení Laserová
vodováha: 1
Baterie AAA: 2
návod k použití: 1: 1

A4@0 ,)h>1+,%A\$f72.5*102.Smm