

D303F – Univerzální kopírující dálkový ovladač AF197F

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis:

Vaše původní dálkové ovládání musí být schopno fungovat na stejné frekvenci jako naše dálkového ovládání.

Originální dálkový ovladač



Kopírovaný ovladač

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

Vymazání kódů




Na dálkovém ovládání stiskněte současně a držte obě tlačítka „nahoru“ i „dolů“ (LED dioda 1x blikne). Stále držte „A“ a 3x rychleji stiskněte „B“ (LED dioda se přerušovaně rozbliká). Ovladač je připraven k přijetí kódu z původního ovladače.

Kopírování kódu



Držte oba ovladače dostatečně blízko u sebe (ideálně by se měly dotýkat, případně je přiložtežády k sobě). Stiskněte odpovídající tlačítka na obou ovladačích ve stejnou dobu LED se přerušovaně rozbliká, zkopírováno

Obnova kódu



Pokud jste vymazali kód uložený na kopírovacím dálkovém ovladači, můžete jej obnovit stisknutím a podržením obou tlačítek „kolo“ a „čtverec“ současně (LED se rozblíká). Původní kód dálkového ovladače je obnoven.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.