

# Návod k obsluze

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

## **V422G Bublifuková pistole jednorožec**

### Technické parametry:

Věk uživatele: 3+

Materiál: plast

Barva: Odstíny růžové a zlaté

Rozměry bublifukového stroje: 32 cm x 14,5 cm

Rozměry balení: 24 cm x 15,2 cm x 9,1 cm

Nabíjení baterie: 4x AA baterie (nejsou součástí balení)

Kapacita lahvičky na kapalinu: 100 ml

Barva tekutiny: transparentní

Světelné efekty: modré světlo při foukání bublin

Zvukové efekty: žádná melodie, šumový efekt

### Montáž baterie:

1. Otevřete kryt baterie.
2. Vložte 4 baterie do slotů podle označení polarity.
3. Zavřete kryt a ujistěte se, že je správně zajištěn.

### Použití:

1. Otevřete nádobu na kapalinu a nalijte ji do zásobníku hůlky.
  2. Držte hůlku svisle nahoru.
  3. Vložte 4 baterie AA podle pokynů.
  4. Během hraní zařízení nenaklánějte, mohlo by dojít k zaplavení.
- POZOR! Po zapnutí počkejte asi 20 sekund než zařízení začne produkovat bubliny.

### Varování baterie:

1. Nenabíjejte jednorázové baterie.
2. Před nabíjením je nutné z výrobku vyjmout baterie.
3. Během nabíjení by baterie měly být pod neustálým dohledem dospělé osoby.
4. Nepoužívejte současně různé typy baterií nebo nové nebo vybité baterie.
5. Vložte baterie podle označení polarity.

6. Vybité baterie by měly být z výrobku vyjmuty.
7. Nezkratujte napájecí konektory.

#### Varování:

1. Výrobek je určen pro děti starší 3 let.
2. Při používání výrobku by dítě mělo být pod neustálým dohledem dospělé osoby.
3. Výrobek by měl být skladován mimo zdroje tepla a otevřeného ohně, protože mohou vést k trvalému poškození výrobku.
4. Výrobek by měl být skladován na suchém místě, protože nadměrná vlhkost a voda mohou vést k trvalému poškození elektronických součástí.
5. Používejte pouze kapalinu určenou do bublifuku.
6. Nekonzumujte tekutiny určené k bublifuku.
7. Stav výrobku by měl být pravidelně kontrolován. Pokud zaznamenáte nějaké nesrovnalosti, okamžitě jej přestaňte používat.
8. Poškozený produkt by měl být zlikvidován v souladu s místní politikou nakládání s odpady.
9. Návod a obal obsahují důležité informace, v případě pochybnosti si jej uschovejte.

#### Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

#### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

#### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.