

R288I – Autodiagnostika Vgate vLinker MC+ ELM327, OBD II



Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

1. Jak poznám, zda vozidlo vyhovuje OBDII?

1996 nebo novější modely výrobního roku prodán ve Spojených státech. Legislativa Spojených států vyžaduje, aby všechny osobní a lehké nákladní vozy výrobního roku (MY) 1996 a novější byly kompatibilní s OBD2. Vozidla na benzín z roku 2001 nebo novější výrobní rok prodané v Evropské unii. Dieselové vozidla 2004 nebo novější výrobní rok prodané v Evropské unii.



2. Které protokoly OBDII podporuje vLinker MC+?

SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, ISO 9141-2, ISO 14230-4 (pomalý), ISO 14320-4 (rychlý), ISO 15765-4 (CAN), SAE J1939 (CAN), ISO 11898 (raw CAN), Single Wire CAN (GMLAN), Medium Speed CAN (MS-CAN)

3. Stažení a nainstalování aplikace

Torque Lite (nejpopulárnější, Lite verze zdarma)

OBD Auto Doctor (excelentní aplikace, upgrade na Pro in)

ODB Fusion (výborná aplikace třetí strany)

BimmerCode (stažení z Google Play, Android)

Umožnění ovládání řídicí jednotky, odemknutí uzamknutých funkcí. FORScan pro Windows - stáhněte z

www.forscan.org, pro Android v Google Play.

Aplikace FORScan je vhodná pro skenování vozidel: Ford, Mazda, Lincoln a Mercury. Aplikace je designována pro OBD2 protokoly a J2534 Pass- Thru adaptéry.



4. Podpora aplikace MC+

Zařízení MC+ (BT3.0) podporuje mnoho aplikací: Torque Lite/Pro, OBD Fusion, DashCommand, Car Scanner ELM OBD2, Carista OBD2, BimmerCode, BimmerLink, JScan, OBD Auto Doctor, LeafSpy, Dr. Prius, TrackAddict, Harry's Lap Timer, FORScan Lite Garage Pro, atd. Zařízení MC+ (BLE) podporuje aplikace: OBD Fusion, Car Scanner ELM OBD2, BimmerCode, BimmerLink (iOS), JScan, OBD Auto Doctor, Dr. Prius, inCarDoc, Garage Pro, atd. A mnoho dalších aplikací.

Návod:

1. Zapojení vLinker MC+ do OBD portu vozidla

OBDII DLC je obvykle umístěn pod přístrojovou deskou (Dash) na straně řidiče. Více informací na: https://en.wikipedia.org/wiki/Data_link_connector.



2. Zapněte zapalování vozidla do polohy On, motor vypnutý



Červená LED: napájení, svítí

Modrá LED: BT pomalu bliká

Zelená LED: ODB a oranžová LED: Host 1x zabliká

Pokud LED nesvítí/neblikají, překontrolujte stav pojistek vozidla.

3-1. Torque (Lite) spojení - Android

Krok 1

Vložte adaptér do OBD rozhraní vozidla. Zapněte zapalování vozidla do polohy ON, motor ponechte vypnut. Stiskněte tlačítko Spojení



Krok 2

Otevřete nastavení Bluetooth. Vyhledejte zařízení „vLinker MC-Android“ a zařízení spárujte.

Krok 3

Vložte párovací heslo 1234. Pokud je spojení úspěšné, přejděte do aplikace. Spojení může chvíli trvat.




Krok 4

V aplikaci stiskněte Nastavení.



Krok 5

Vyberte nastavení OBD.




Krok 6

Klikněte na Connection.


Krok 7

Vyberte typ spojení Bluetooth.



Krok 8

Vyberte Bluetooth zařízení „vLinker MC-Android“.



Krok 9

Po úspěšném spojení vyberte kontrolní jednotku.



3-2. Torque(Lite) spojení - iOS

Krok 1

Vložte adaptér do OBD rozhraní vozidla. Zapněte zapalování vozidla do polohy ON, motor ponechte vypnut. Pouze povolte Bluetooth v mobilním telefonu a poté přejděte do aplikace.



Nevidíte název zařízení v Bluetooth seznamu? Zařízení vyžaduje konfiguraci názvu zařízení Bluetooth v nastavení aplikace OBD. Povolte Bluetooth na zařízení iOS a pokračujte v nastavení OBD aplikace (krok 2). Pouze profily podporované iOS lze zobrazit. Technologie Bluetooth LE 4.0 není podporována iOS systémem. Zařízení proto nelze najít. Podporované Bluetooth profily pro iOS naleznete zde: <https://support.apple.com/en-us/HT204387>.

Krok 2

Zapněte aplikaci a stiskněte nastavení.

Krok 3

Stiskněte Connection.



Krok 4

Vyberte „Bluetooth LE(4.0)“ a vyberte název „vLinker MC-IOS“.



Krok5

Vraťte se zpět na hlavní stránku a stiskněte „Connect“. Pár minut vyčkejte.

Krok 6

ELM a ECU jsou poté úspěšně připojeny.



Krok 7

Po úspěšném spojení vyberte kontrolní jednotku

7

Upozornění

Různé OBD aplikace mají rozdílné Bluetooth spojení. Postupujte podle kroků v dané aplikaci.

Funkce

1. Automatické probuzení zařízení a šetření napájení (režim spánku, spotřeba, méně než 3 mA).
2. Možnost ponechání zapojení OBD bez nutnosti používání.
3. Možnost probuzení pomocí tlačítka.

Aktualizace-počítač

Aktualizace zde: <http://www.vgatemall.com/downloadcenter>

Aktualizace-mobilní telefon



Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.