

Návod k použití



Solární lampy


Seznam obsahu balení



- 1. Solární panel*1
- 2. Solární lampa*1
- 3. Dálkové ovládání*1
- 4. Šrouby*1
- 5. Rám ve tvaru U*1



Návod k použití dálkového ovladače




1. Nucené vypnutí osvětlení: po vypnutí osvětlení lze světlo zapnout pouze stisknutím tlačítka „ON“; osvětlení nelze aktivovat nabíjením ani vybíjením.
2. Stisknutím tlačítka „ON“ na ovladači světla přejdete do režimu ovládání světla.
3. Tlačítko „OFF“ pro vypnutí světla, opakovaným stisknutím přejdete do režimu ovládání světla.
4. „I“: Režim konstantního jasu
5. „II“: Režim polovičního jasu
6. „+“ „W“: Zvýšení jasu, bílá
7. „-“ „Y“: Snížení jasu, teplá barva
8. „M“ „WY“: 100% nepřetržitý jas, neutrální světlo
9. „AUTO“: Automatický režim
10. „3H“: Časovač 3 hodiny
11. „5H“: Časovač 5 hodin
12. „8H“: Časovač na 8 hodin

Návod k instalaci

1. **Kontrola před instalací**
Připojte lampu k solárnímu panelu, který je nasměrován na silné světlo. Lampa nesvítí, konektor lampy je odpojen a snímač světla funguje normálně. Světlo lze zapnout (vypnout) stisknutím tlačítka „zapnout“ (vypnout) na dálkovém ovladači před lampou ve vzdálenosti více než 5 metrů.
Dálkový ovladač musí být použit přímo před přijímací hlavou světla ve vzdálenosti od 8 do 15 metrů, jinak nebude fungovat normálně.
2. **Požadavky na instalaci**
1. Nejprve upevněte solární panel a rám ve tvaru písmene U pomocí molybdenových matic a 6mm šroubů
2. Solární panel musí být nasměrován 5 až 10 stupňů západně od jihu s horizontálním úhlem 30 (45) stupňů na jih (sever).


Vzhledem k rozdílu v zeměpisné šířce se řiďte místním úhlem instalace, viz tabulka 1 níže



Upevněte solární panel dvěma rozšiřovacími šrouby

3. Solární panel by neměl být zakrytý budovami nebo stromy, aby bylo zajištěno dlouhodobé sluneční záření. Nelze jej ani upevnit pod sklo nebo do vnitřních prostor. Pouze správným a vědecky podloženým způsobem lze solární panel efektivně nabít

- 3. Instalace světel
- ① Připevněte svítidlo na zeď pomocí dvou hmoždinek, jak ukazuje obrázek níže:



Solární lampu upevněte dvěma rozšiřovacími šrouby

- ② Úhel svícení lze nastavit podle vašich potřeb
 - ③ Svítidlo nelze instalovat v nízko položených oblastech, aby se zabránilo jeho ponoření do vody
4. Spojte zástrčku s konektorem a utáhněte vodotěsnou matici, čímž dokončíte instalaci



Po připojení utáhněte vodotěsnou matici

5. Kontrola po instalaci
- ① Zkontrolujte, zda je světlo a solární panel pevně upevněny
- ② Zkontrolujte spínač s dálkovým ovladačem

Vlastní kontrola produktu

Pokud světla nefungují, můžete zkusit následující postupy:

- ① Zkontrolujte, zda je připojovací kabel zapojený nebo ponořený ve vodě;
- ② Zkontrolujte, zda se kabely solárního panelu a světla neodpojily nebo nezlomily;
- ③ Zkontrolujte, zda není dálkový ovladač vypnutý nebo poškozený
- ④ Pokud se nevyskytuje žádný z výše uvedených problémů, kontaktujte místního prodejce.

Použití

- 1. ZAP/VYP
Nucené zapnutí/vypnutí světla
- 2. AUTO : Automatický režim
- 3. 3H: 3 hodiny
- 4. 5H: 5 hodin
- 5. 8H: 8 hodin
- 6. * : Režim polovičního jasu
- 7. * : Režim plného jasu

Důležité upozornění

1. Aby nedošlo k poškození svítidla, nepřipojujte jej k solárnímu panelu s napětím vyšším než 6 voltů.
2. Nepřipojujte svítidlo k napájecímu zdroji se střídavým proudem o napětí 220 V.
3. Ujistěte se, že je světlo a solární panel pevně upevněny, aby nedošlo k nehodám ve větrných dnech.
4. Světlo nerozebírejte, aby vám zůstala platná záruka.
5. Povrch solárního panelu prosím čistěte každé tři měsíce, aby bylo zajištěno správné svícení.
6. Zkontrolujte, zda se kabel neodpojil nebo nezlomil.
7. Baterie solárního panelu prosím recyklujte, protože po zpracování je lze znovu použít.
8. Světlo může svítit déle než 12 hodin pouze po úplném nabití baterie.

Vážení uživatelé,

Závazek servisu:

Na všechny solární lampy naší společnosti se vztahuje dvouletá záruka

Bezplatná doba opravy:

- Naše výrobky mají dvouletou záruční dobu. Pokud se prokáže, že výrobky nemají žádnou závadu nebo byly poškozeny úmyslným zásahem, naše společnost neuhradí náklady na dopravu ani poplatek za opravu
- 2. Příslušenství a dárky k výrobkům nejsou zahrnuty do záruky ani údržby.

3. Zákazníci s záručním listem a nákupními doklady mají nárok na poprodejní servis.

Společnost neposkytuje servisní služby za následujících okolností

V následujících případech musíte opravu uhradit:

1. Záruční list nebo doklad o nákupu byl ztracen, přepsán nebo je prošlý.
2. Produkty se porouchaly v důsledku úmyslného poškození, přírodní katastrofy nebo nesprávného používání
3. Produkty byly opraveny, rozebrány a znovu smontovány osobami, které naše společnost neautorizovala
4. Výrobky nelze identifikovat nebo jejich vzhled je vážně poškozen
5. Uplynula záruční doba.