

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V349J Terč s pistolí na pěnové koule

Jak funguje kulová pistole?

Abyste si hru mohli zahrát, musíte nejprve nabít zbraň – naštěstí je to tak jednoduché, že to zvládne každé batole! Umístíte kuličku do předního otvoru zbraně, zatáhnete pažbu a poté ji dynamicky zatlačíte dopředu, abyste vystřelili na cíl.

I když se střelba ze zbraně může zdát zastrašující, vaši zákazníci se nemusí ničeho obávat. Měkké diabolky zajišťují, že každý výstřel je zcela bezpečný jak pro děti, tak pro všechny cenné předměty v domácnosti.

Obsah sady:

Pistole

12 koulí

Štít s terči

Samolepky x9

Technické parametry:

Věk: 3+

Materiál: plast, pěna

Počet cílů na štítu: 9

Rozměry:

Zbraň (rozložená): 51 cm x 20 cm x 6 cm

Míč: 3 cm

Celý ciferník: 21,5 cm x 8 cm x 22 cm

Terč: 5,7 cm x 7 cm

Balení: 40,3 cm x 19 cm x 8 cm

Zbraň je poháněna vzduchem, pro výstřel musíte nejprve zatáhnout pažbu dozadu, abyste nasáli vzduch, a poté ji zatlačit zpět pro výstřel.

Varování:

1, Výrobek je určen pro děti starších 3 let.

2, Během hraní by dítě mělo být pod neustálým dohledem dospělé osoby.

- 3, Výrobek by měl být skladován na suchém místě, protože vlhkost a voda mohou poškodit elektronické součástky.
- 4, Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů tepla a otevřeného ohně, mohlo by dojít k trvalému poškození výrobku.
- 5, Před každým použitím výrobek zkontrolujte. Pokud zjistíte jakékoli abnormality, přestaňte jej používat.
- 6, Neopravujte ani neupravujte výrobek sami.
- 7, Po vyjmutí výrobku z obalu vložte veškeré předměty, které nejsou součástí výrobku, do vhodných nádob na odpad. Plastové sáčky, stahovací pásky a kousky pásky mohou představovat nebezpečí uškrcení, udušení.
- 8, Poškozený výrobek by měl být zlikvidován v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpady.
- 9, Návod k použití a obal obsahují důležité informace, proto si je uschovejte pro případ jakýchkoliv pochybností.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.