

Kód P100 – MINIVRTAČKA DZ-70706



Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

- Noste ochranné brýle, abyste ochránili své oči.
- Když dokončíte práci se zařízením, vypněte jej (vrtačku) a ujistěte se, že všechny pohybující se části jsou již v úplném klidu.
- Před použitím dodatečných nástrojů, které nejsou součástí této sady, vždy srovnejte maximální povolené otáčky daného konkrétního nástroje s otáčkami vrtačky.
- V případě, že se vyskytne elektrická či mechanická porucha (selhání), ihned vypněte zařízení.
- Nikdy neaktivujte přepínač zařízení během výměny nástrojů.
- Nikdy nepoužívejte brusné kotouče přes 1" (25,4 mm) v průměru.
- Nikdy nepoužívejte - vrtáky, které mají přes 1/8" (3,0 mm) v průměru.
- Nikdy nepoužívejte zámek hřídele, když je zařízení v provozu.
- Ujistěte se, že velikost kleštin (úchytu) koresponduje s velikostí hřídele nástroje.
- Skladujte zařízení na místě, kde teplota nepřesahuje 50 °C.
- Nikdy se nepokoušejte nástroje spálit, z jakéhokoli důvodu.

Výměna nástrojů:

- Vypněte vrtačku a zajistěte, aby se nemohla náhodou zapnout během výměny nástrojů.
- Stiskněte dolů tlačítko ZAMČENÍ SKLÍČIDLA. Poté můžete uvolnit a sundat matici sklíčidla jejím otáčením proti směru hodinových ručiček. Pod maticí sklíčidla je jedna z kleštin (upínací nástroj).
- Vyberte správnou velikost kleštiny pro nástroj, který chcete použít a vložte ji na místo. Znovu přiložte matici sklíčidla, ale prozatím zcela neutahujte.
- Vložte nástroj do matice sklíčidla.
- Zatímco stlačujete tlačítko zamčení sklíčidla, utáhněte matici sklíčidla otáčením ve směru hodinových ručiček.

Specifikace:

Napájení: adaptér 230 V/50 Hz – 12 V ss

Spotřeba: 12 W

Otáčky bez zatížení: 18.000 ot./min

Skličidlo: 0,8 – 3,0 mm

Návod:

- Uchopte pevně vrtačku. Přepínač On/Off uveďte do pozice On (Zapnuto).
- Lehce přitlačte na povrch, na kterém chcete pracovat.

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly výrobek poškodit.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.