

DETEKTOR KOVŮ

MET-100

STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



UPOZORNĚNÍ: Před prvním použitím detektoru kovů se podrobně informujte ohledně práv a omezení v případech, kdy je zakázáno detektor používat a jaké nálezy je nutno hlásit. Také dbejte na to, aby nedocházelo k používání tohoto produktu v oblastech, kde se mohou nacházet nebezpečné předměty, jako například nevybuchlá válečná munice, kabeláž potrubí či podbné předměty.

V případě tohoto produktu se jedná o praktický a uživatelsky přívětivý detektor. Disponuje vysokou citlivostí a dokáže rozlišit mezi železnými a neželeznými kovy. Je vhodný i pro naprosté začátečníky. Před prvním použitím si, prosím, pečlivě pročtěte uživatelskou příručku.

1. ZAPNUTÍ: Otáčejte knoflíkem DISCRIMINATION, dokud neproblikne červená LED a poté uveďte knoflík do pozice MIN
2. LADĚNÍ: Držte červené tlačítko stisknuté a současně otáčejte knoflíkem TUNE, dokud se hodnota na displeji neustálí v pozici "0" (žlutá část displeje)
3. POUŽITÍ: Při pomalých pohybech ze strany na stranu těsně nad zemí displej zobrazuje detekované hodnoty (vlevo červená/ vpravo zelená část)
4. NAMĚŘENÁ HODNOTA V ČERVENÉM POLI (A BEZ ZVUKOVÉHO SIGNÁLU) značí menší železnou částičku (např. hřebík)
5. NAMĚŘENÁ HODNOTA V ZELENÉM POLI (SE ZVUKOVÝM SIGNÁLEM) značí některý z dalších kovů (mince, zlatý prstýnek), ale může se jednat i o větší železný předmět.
6. DŮLEŽITÉ: Po každé detekci je nutné přístroj zresetovat pomocí stisku červeného tlačítka (v horizontální pozici těsně nad zemí, kde se nenachází žádný kov)



Elektrická a elektronická zařízení obsahují materiály, součástky a látky, které mohou být nebezpečné Vašemu zdraví a okolí, jestliže s nimi není, po skončení životnosti, správně nakládáno.

Elektrická a elektronická zařízení jsou označena symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Ten indikuje, že by rozhodně neměly být likvidovány spolu s běžným komunálním odpadem.

Je důležité, abyste Vy, jakožto koncový spotřebitel zlikvidoval použité baterie na místech k tomu určených. Ujistěte se, že jsou baterie recyklovány v souladu s místními předpisy a nepoškozují životní prostředí.

Všechna města mají k dispozici speciální sběrná místa sloužící k tomuto účelu. Elektrická a elektronická zařízení lze také odevzdat v recyklačních stanicích a na dalších místech určených k tomuto účelu.